
# Bang & Olufsen

### **BeoSound Ouverture**

Type 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640







CONTENTS			
Survey of modules	**************		1-1
Specification guidelines for sen	vice use		1-2
Wiring of transformer			1-4
Brief operation guide	*******		1-5
Diagrams etc			
Explanation of diagram			
Wiring diagram			
Block diagrams			
Diagrams			-9 - 2-26
List of electrical parts		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	3
List of mechanical parts	************		4
Adjustments and repair tips	434242444444444		5
	English	German	French
Adjustments		5-20	5-40
Test Mode		5-20	5-40
RF adjustments	5-1	5-20	5-40
AM adjustments	5-1	5-20	5-40
FM adjustments	5-1	5-20	5-40
Tuner adjustments	5-1	5-20	5-40
Mechanical adjustments,			
Tape recorder	5-4	5-23	5-43
Electrical adjustments,			
Tape recorder	5-5	5-24	5-44
Electrical adjustments, CD.	5-7	5-26	5-46
Repair tips	5-10	5-30	5-49
Dismantling of PCB under		E 20	F 40
tape transport mechanism	5-10	5-30	5-49
Replacement of CD		C 24	e E0
transport mechanism	5-11	5-31	5-50
Removal of tape recorder	5-13	5-33	5-52
transport mechanism	5-14	5-34	. 5-53
Wire system for glass dorrs	5-16	5-36	5-55
Test functions for	3-10	3-30	1 3-33
Service program for the CD section	5-17	5-37	5-56
IR door sensors, PC8 6	5-18	5-38	5-57
Master Link Data receiver/	5,10	2.20	J. J.
transmitter	5-18	5-38	5-57
Wow frequencies		5-39	5-58
Part			6
Disassembly	***************		0
Insulation test		*************	7

1 FM/AM, RF, IF decoder	diagr. A
Property, N.T., IF SHOODIN ASSESSMENT	page 2 · 9
	page 2 · 9
3 Microcomputer	diagr. 1
	page 2 - 19
Keyboard	diagr. L
•	page 2 - 22
i Display	diagr. L
	page 2 - 22
IR Receiver and door sensor	diagr. K, M
	page 2 - 21, 2-23
Tape data control	diagr. B
•	page 2 - 11
Tape AF and control	diagr. C
	page 2 - 12
Dolby and tape type logic	diagr. D
	page 2 - 13
CD serve motor system	diagr. I
•	page 2 - 14
CD decoder	diagr. F
	page 2 - 15
Light and motor control	diagr. M
	page 2 - 23

12 Master Link Interface	diagr. G
	page 2 - 16
12 Input select and Pre-Amplifier	diagr. H
	page 2 - 17
12 Power supply	diagr. O
	page 2 - 25
13 Master Link microcomputer	diagr. J
	page 2 - 20
14 Master Link Audio interface	diagr. G
	page 2 - 16
15 Transformer	diagr. O
	page 2 - 25
17 Tuner	page 2 - 10
16 Headphone	diagr. H
	page 2 - 17
26 Light supply	diagr. M
	page 2 - 23
29 Radio Data System	diagr. N
	page 2 - 24
94 Tape Mechanism	diagr. B, C, D
page 2	11, 2 - 12, 2 - 13
97 CD Mechanism	diagr. E
	page 2 - 14







BeoSound Ouverture	
With FM and AM range and RDS	Type 2631 (EU), 2632 (GB), 2633 (USA-CDN),
	2634 (JAP), 2635 (AUS)
With FM and AM range	Type 2636 (EU), 2637 (GB), 2638 (USA-CDN)
	2639 (JAP), 2640 (AUS)
Operation	Direct keypad
Recommended terminal	Beo4
	Beolink 1000
Finish	Black, aluminium, light grey
Preamplifier section	
Total harmonic distortion IHF	< 0.1%/1 kHz
Response vs. frequency:	
AUX in	20-20,000 Hz ± 1 dB
Input sensitivity/impedance:	
AUX	200 mV
Input Impedanc, AUX	> 22 kΩ
Max. input signal, AUX	2.0 V
Signal-to-noise ratio:	
AUX, A-weighted	> 80 dB
Channel separation 10 kHz, AUX	> 60 dB
Bass control at 100 Hz	±9 dB
Treble control at 10 kHz	±9 dB
Output:	
Headphones	4.1 V / 235 Ω
Tuner, FM section	
FM range	87.5-108 MHz
	76-90 MHz f. Type 2634, 2639
FM aerial impedance	75 Ω
Usable sensitivity mono	14 dBf - 1.4μV
Usable sensitivity stereo	19 dBf - 2.5μV
50 dB quieting sensitivity mono	21 dBf - 2.5µV
50 dB quieting sensitivity stereo	40 dBf - 28μV
Signal-to-noise ratio 🔳 dBf mono	73 dB
Signal-to noise ratio 65 dBf stereo	66 dB
Frequency response	30-15,000 Hz +1/-3 d8
Distortion at 65 dBf mono	0.3%
Distortion at 65 dBf stereo	0.3%
Intermodulation mono	0.1%
Intermodulation stereo	0.1%
Stereo channel separation	40 dB
Subcarrier product rejection	50 dB, stereo
Tuner, AM section	
AM range	LW 150-279 kHz
	MW 520-1610 kHz
LW sensitivity 20 dB S/N ratio	80 → 72dBµV/m (10 → 4mV/m)
MW sensitivity 20 dB S/N ratio	68 → 60 dBµV/m (2.5 → 1mV/m)
Number of programmes	30


C46-C120		
HX PRO		
Auto Reverse		
Auto Track		
Auto Record Level		
Dolby B		
Auto ferro/chrome/metal		
Amorphous		
< 0.15%		
< 0.09%		
< ±1.5%		
95 sec./C60		
30-16,000 Hz ±3 dB		
> 63 dB		
> 65 dB		
> 63 dB		
0 dB		
-7 dB		
< 2%		
< 3%		
> 45 dB		
> 70 dB		
98 kHz		
12 cm (5"), 8 cm (3")		
20-20,000 Hz ±0.3 dB		
> 90 dB/93 dB A-weighted		
> 98 d8		
±1 dB		
2 x 16 bit, 4 x oversampling		
Bessel		
> 60 dB		
0 degree at 20-20,000 Hz		
Pin 1 Data0.25 V		
Pin 2 Data + +0.25 V		
Pin 3 ML Sence 0-5 V		
Pin 4-10 N.C.		
Pin 11 Supply voltage -7 V → -15 V, stand-by -3 V → -15		
Pin 12 Supply voltage 7 V → 15 V, stand-by 3 V → 15 V		
Pin 13 Audio L-		
1 V bal., R <sub>in</sub> 2.2 MΩ, R <sub>out</sub> 75 Ω		
Pin 14 Audio L+		
1 V bal., R <sub>in</sub> 2.2 MΩ, R <sub>out</sub> 75 Ω		
Pin 15 Audio R-		
1 V hal R 2 2 MD 8 75 0		
1 V bal., R <sub>in</sub> 2.2 MΩ, R <sub>out</sub> 75 Ω		
1 V bal., R <sub>in</sub> 2.2 MΩ, R <sub>out</sub> 75 Ω  Pin 16 Audio R+  1 V bal., R <sub>in</sub> 2.2 MΩ, R <sub>out</sub> 75 Ω		


Left out GND Left in Right out Right in Datalink Not used  Power up GND Left channel Speaker on Right channel
GND Left in Right out Right in Datalink Not used  Power up GND Left channel Speaker on Right channel
GND Left in Right out Right in Datalink Not used  Power up GND Left channel Speaker on Right channel
Left in Right out Right in Datalink Not used  Power up GND Left channel Speaker on Right channel
Right out Right in Datalink Not used  Power up GND Left channel Speaker on Right channel
Right in  Datalink  Not used  Power up  GND  Left channel  Speaker on  Right channel
Power up GND Left channel Speaker on Right channel
Power up GND Left channel Speaker on Right channel
Power up GND Left channel Speaker on Right channel
GND  Left channel  Speaker on  Right channel
GND  Left channel  Speaker on  Right channel
Left channel Speaker on Right channel
Speaker on Right channel
Right channel
Datalink
Data ground
Power failure/Overload
235 Ω
included,
AC , J type 2634, 2639
AC, USA type 2633, 2638
AC, EU type 2631, 2636
AC, GB type 2632, 2637
6 x 16 cm
Hz
S watts
vatts

#### WIRING OF TRANSFORMER, PCB 15









#### **Brief operation guide**

For more detailed operation see User's guide.

Closeup	operation:				
Radio Pressettin	g radio stations	Tape Playing th	ie tape		
RADIG then	Turn on the radio	TAPL	Starts playing the tape you have loaded		At any time before you stop the tape recorder
TUNS	Switches from FM to AM, or vice versa		Press 1 to start playing from the very beginning of the tape	se tush	Press III return to the spot where your recording started
then	Press to accept FM or AM	(T)(8N )	"Turns" the tape to start playing the other side		noise reduction
or	Press to search for a radio station - up or down	_	Press to play the next track	then	Press while the tape is playing to see the current setting
then	the frequency band	7	Press to play the current track	(I) NE	Press again as switch Dolby NR from on to off, or vice versa
PLAY have found	Press to accept the station you		again Press twice to play the previous track		Dolby NR is automatically reset to ON during recording.
or Then	Press to change the displayed program number (1-30), of you like	through	Alternatively, key in the exact track number you want to hear	cn	
PLAY	Press to store the radio station on the displayed program number			CHE	Starts playing the CD you have loaded
	If you want to name the program:	+4 	Rewinds the tape  Fast forwards the tape		Press to play the next track
or V	Press im reveal the characters one by one	then BALIST or	Press to pause the tape recorder	7	Press to play the current track again Press twice to play the
<b>▶</b> ►	Moves ■ the next character position forwards or backwards	PLAY	Press to resume playing	O .	Alternatively, key in the exact
44	Keep writing the name you want, using this method	•	Switches the system to stand-by	through	track number you want to hear
el Av	Finally, press to store your new radio program	Instant re	cording on tape	-	Hold down to search forward
Playing R	adio programs	840.0	Start playing the source you wish to record, for example radio	4	Hold down to search backwards towards
or	Press to step through your radio programs	then RECOED	Press to make the tape recorder ready for recording		the beginning of the CD
0 through	Alternatively, key in the exact program number you want (1-30)	RFCCRD	Press again to start recording	A A	Press to pause playback Press to resume playing
9	(1-30)	PAUSE	Press to pause your recording		Switches the system to
•	Switches the system to stand-by	thes	A pause of four seconds is inserted on the tape		stand-by
		RECORD OF	Press to resume recording		

Press to stop the tape recorder

and return to controlling the

#### Setting the clock

17592	Press to access the setup	44	Adjusts balance to the left
	function	or	
then		<b>&gt;&gt;</b>	Adjusts balance to the right
	Press once to display CLOCK?		Water-Oliver - Williams
then			Raises or lowers the sound
PLAN	Press to call up the built-in		levels; cuts the loudness
	clock		function in or out
		O.C.	
	The time is displayed		
_	Press to change the displayed	then	
-	time, if necessary	PLAY	Press repeatedly until STORE
	time, in necessary		is displayed
Nr.		then	
		FLAV	Press to store all the current
hen	Process and to be seen the adjustment of		sound fevels
PLAY	Press to accept the displayed time		
	time		
	The date and month are		If you haven't stored your
	displayed		sound adjustment
	and the little of the little o		
	Press to change the displayed	12 6 5 5 7	Press any time to reset the
	date and month, if necessary		sound levels to their original
37	,		settings
*			
hen			
PLAY	Press to accept the date	Using the	Beo4
	The year is displayed	TADIC	Turns on the radio
	the year is maprayeo		The state of the s
	Press to change the displayed	CE	Starts the CD player
	year, if necessary		
N.		A SAPE	Starts the tape recorder

FACE C	Turns on the radio
cp	Starts the CD player
a LARY	Starts the tape recorder

tape or a CD

Press to store your new setting

Alternatively, key in the exact number, using the number keys

Press m step through your radio programs, tracks on a

Fast forwards a tape Rewinds a tape

green

Searches backwards through a

Pauses playback any time

Press to resume playback

Raises the volume

Searches through a CD

### Adjusting sound

Sound

1ETUP-	Press to access the setup function	
then	The display reads SOUND?	

Press to accept the year

Press to raise the volume

Press to lower the volume

Press again to recall the sound

Silences the speakers

immediately

of the clock

The display now reads STORE?

Press repeatedly to display

liking ...

the sound cue you want

Press to access the sound

adjustment function

Then adjust the sound to your

Lowers the volume

Switches off

#### Option programming Beo4

hold	
while pressi	ng
1197	Until the Beo4 display reads OPTIONS?
GD LIST	Until the display reads A:OPT
a	Disable the remote control function
	Enable the remote control function

#### **Option programming** Beolink 1000

11NK 0	Disable the remote control function
>1081	

Enable the remote control function

STORE

\* Trademark of Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Noise reduction system manufactured under license from Dolby Laboratories Licensing Corporation.

## 2 - 1 EXPLANATION OF DIAGRAM

### Bang & Olufsen

#### **EXPLANATION OF DIAGRAM**

Type numbers of transistors and ICs are indicated on the diagrams. If the position is followed by an asterisk the spare part number must always be used because the component in question has been specially selected, e.g. TR102\*.

### Component print and coordinate system

The largest PCBs have component prints and a coordinate system on both the print and the component side.

On the diagrams every component has a coordinate number. This indicates in which coordinate on the PCB the component is situated. The coordinate numbers are written in smaller print types than the position numbers.

#### Control circuit

In certain control circuits the active mode is indicated by a function term or by an abbreviation. This may be e.g. ST.BY. = low in the stand-by mode or ST.BY. = high in the stand-by mode.

#### Wiring connections

The wiring connections on the diagrams are assembled in 'bundles'. The individual wires are provided with one of the following codes:


### INTERNAL CONNECTION ON ONE DIAGRAM PAGE



Internal connections on a diagram page are indicated by a number.

The bend of the wire indicates in wich direction the other end of the wire is found.

### CONNECTION TO ANOTHER DIAGRAM PAGE




A connection to another diagram page is indicated by a number as well as by a letter of the diagram to which the connection leads.

#### **Supply Voltages**

All supply voltages in the diagrams are indicated by an arrow and a voltage indication.

#### Ground symbols

Four different ground symbols are used in the set.



## Symbol of safety components



When replacing components with this symbol, components with identical part numbers must be used. The new component must be mounted in the same way as the one replaced.

#### **Measuring conditions**

All DC voltages have been measured in relation to ground with a voltmeter with an input impedance of 10 Mohms.


The DC voltages are stated in volts (V), e.g. 0.7V.

All oscillograms and AC voltages have been measured in relation to ground with an oscilloscope or a voltmeter with an input resistance of 1Mohm.

AC voltages are stated in millivolts (mV), e.g. 660mV.

#### Caution

The use of any controls, adjustments or procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.





The black and yellow label on the compact disc player serves as a warning that the apparatus contains a laser system and is classified as a class 1 laser product. The apparatus must be opend by qualified servicemen only.

#### **CD** laserdiode

Wavelenght 780 nm ±20 nm, 30°C Effect 2 mW ±0.1 mW, 30°C

#### Lithium battery



#### WARNING

Short-circuit and overcharging of some types of lithium batteries may result in a violent explosion.

When replacing the lithium battery in this set, note the following: Use **only** batteries at the same make and type as mentioned in this service manual (see page 3-X).

Place the battery exactly like the old one.

**EXPLANATION OF DIAGRAM** 

Explanation of the fuse symboles used in the set

Replace with the same type 1 ampere 250 volts quick acting fuse.

FIAL

Replace with the same type 2.5 ampere 250 volts slow acting fuse.

12.5AL 250V

Explanation des symboles de fusible utilisés dans l'appareil


Remplacer par un fusible rapide de même type et de 1 ampères 250 volts.

F1AL 250V


Remplacer par un fusible retardè de même type et de 2.5 ampères 250 volts.

72 SAL /


#### WIRING DIAGRAM




#### **BLOCK DIAGRAM FOR TUNER**




#### **BLOCK DIAGRAM FOR TAPE**




#### **BLOCK DIAGRAM FOR CD**




#### **BLOCK DIAGRAM FOR SYSTEM CONTROL**




#### **BLOCK DIAGRAM FOR POWER SUPPLY**




#### DIAGRAM A FM/AM, RF, IF DECODER



#### PCB 1




#### FM TUNER



The FM TUNER is a single unit.
With failure in this unit we recommend replacing the


However the part no. of semi-conductors are in the list of semiconductors.

### DIAGRAM B TAPE DATA CONTROL







#### **DIAGRAM C TAPE AF AND CONTROL**




#### DIAGRAM D DOLBY AND TYPE LOGIC




#### **DIAGRAM E CD SERVO MOTOR SYSTEM**




#### **DIAGRAM F CD DECODER**




#### DIAGRAM G MASTERLINK




#### **DIAGRAM H INPUTSELECT**




PCB 12






#### **DIAGRAM I MICROCOMPUTER**





2 - 20


#### **DIAGRAM J MASTERLINK MICROCOMPUTER**




#### **DIAGRAM K IR RECEIVER & DOOR SENSOR**









#### DIAGRAM L DISPLAY AND KEYBOARD





#### **DIAGRAM M** LIGHT AND MOTOR CONTROL




#### **DIAGRAM N** RADIO DATA SYSTEM








#### **DIAGRAM O POWER SUPPLY**




PCB 15, Transformer



#### LIST OF ELECTRICAL PARTS

#### **LIST OF ELECTRICAL PARTS**



Resistors not referred to are standard, see page 3-14.

△ indicates that static electricity may destroy the component.


\* Specially selected or adapted sample.

PCB 1, 8001413 8001415, type 2634, 3639 FM/AM, RF, IF decoder

IC1A	8340995	136	LM1865	1C4Δ	B340758	136	LA3401
C2A	8341098		_	IC5A			TEA6200
CβΔ	-		LC7218M	1232			
				70.0	0220255		250412
TR1	8320755		BC847B	TR9	8320755		
TR2	8320723		BC868	TR10	8320747		The state of the s
TR3	8320616		BC8588	TR11	8320755		BC847B
TR4	8320755		BC847B	TR12			
IRS	8320740		BF840	TR13	8320755		
rR6-	8320755	051	BC847B	TR14			
TR7				TR15	8320755		BCB47B
TR8	8320747	051	BC848C	TR20	B320755	051	BCB47B
101	8300482	250	LL4148		8300728	056	B8Y40
D6	8300482	250	LL4148				
R026	6370402	2 761	30% 0.3W	R091	E011967	A 425	Ω 196 1/4W
R046			Ω 1% 1/4W	R100			30% 0.1W
1047			Ω 1% 1/4W	R121			885 0.14W
1050			Ω 1% 1/4W	R130	5020727		
1087			Ω 1% 1/4Ψ	R131			10% 0.3W
R088			Ω 1% 1/4W	KIAI	3020001	2212	1072 0.547
<u> </u>	4301000	475	70% MOV	C20	4000239	33nE	ESC EAV
C2 C4			20% 16V 0% 50V	C30 C31			10% 50V
C5			20% 50V	C32			10% 50V
C6		7	10% 50V	C34-			10% 50V
C7			0,25pF 50V	C36	4010280	10111	1076 300
	411111111111111111111111111111111111111	3 100 30	0,2307 307	C 30			
			ERA ERW		4010173	4.755	10% 50V
	4000276	18pF	5% 50V	C37-	4010173	4.7nF	10% 50V
C9	4000276 4000283	18pF 270pf	F 5% 50V	C37- C38			
C9 C10	4000276 4000283 4010280	18pF 270pf 10nF	5% 50V 10% 50V	C37- C38 C39	4200525	22µF	20% 10V
C9 C10 C11	4000276 4000283 4010280 4000283	18pF 270pf 10nF 270pf	5% 50V 10% 50V F 5% 50V	C37- C38 C39 C40	4200525 4000287	22μF 220n	20% 10V F -20+80% 25\
C9 C10 C11 C12	4000276 4000283 4010280 4000283 4000287	18pF 270pf 10nF 270pf 220nf	F 5% 50V 10% 50V F 5% 50V F -20+80% 25V	C37- C38 C39 C40 C41	4200525 4000287 4010280	22µF 220n 10nF	20% 10V F -20+80% 25\ 10% 50V
C9 C10 C11 C12 C13	4000276 4000283 4010280 4000283 4000287 4201090	18pF 270pf 10nF 270pf 220nf 47uF	F 5% 50V 10% 50V F 5% 50V F -20+80% 25V 20% 16V	C37- C38 C39 C40 C41 C42	4200525 4000287 4010280 4201090	22µF 220n 10nf 47µF	20% 10V F -20+80% 25\ 10% 50V 20% 16V
C9 C10 C11 C12 C13 C14	4000276 4000283 4010280 4000283 4000287 4201090 4010166	18pF 270pf 10nF 270pf 220nf 47uF 100nf	F 5% 50V 10% 50V F 5% 50V F -20+80% 25V 20% 16V F -20+80% 50V	C37- C38 C39 C40 C41 C42 C43	4200525 4000287 4010280 4201090 4010132	22μF 220n 10nF 47μF 1nF 1	20% 10V F -20+80% 25\ 10% 50V 20% 16V 10% 50V
C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15-	4000276 4000283 4010280 4000283 4000287 4201090 4010166	18pF 270pf 10nF 270pf 220nf 47uF 100nf	F 5% 50V 10% 50V F 5% 50V F -20+80% 25V 20% 16V	C37- C38 C39 C40 C41 C42 C43 C44	4200525 4000287 4010280 4201090 4010132 4010280	22µF 220n 10nf 47µF 1nF 1	20% 10V F -20+80% 25V 10% 50V 20% 16V 10% 50V
C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15- C16	4000276 4000283 4010280 4000283 4000287 4201090 4010166 4201090	18pF 270pf 10nF 270pf 220nf 47uF 100nf 47µF	F 5% 50V 10% 50V F 5% 50V F -20+80% 25V 20% 16V F -20+80% 50V 20% 16V	C37- C38 C39 C40 C41 C42 C43 C44	4200525 4000287 4010280 4201090 4010132 4010280 4200512	22µF 220n 10nF 47µF 1nF 1 10nF	20% 10V F -20+80% 25V 10% 50V 20% 16V 10% 50V 10% 50V
C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15- C16	4000276 4000283 4010280 4000287 4201090 4010166 4201090	18pF 270pf 10nF 270pf 220nf 47uF 100nf 47µF	F 5% 50V 10% 50V F 5% 50V F -20480% 25V 20% 16V F -20480% 50V 20% 16V	C37- C38 C39 C40 C41 C42 C43 C44 C46 C47	4200525 4000287 4010280 4201090 4010132 4010280 4200512 4000286	22µF 220n 10nF 47µF 1nF 1 10nF 1µF 2 470p	20% 10V F -20+80% 25V 10% 50V 20% 16V 10% 50V 10% 50V 50% 50V
C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15- C16 C17 C18	4000276 4000283 4010280 4000283 4000287 4201090 4010166 4201090 4000287 4010170	18pF 270pf 10nF 270pf 220nf 47uF : 100nf 47µF : 220nf 2.2nf	F 5% 50V 10% 50V F 5% 50V F -20+80% 25V 20% 16V F -20+80% 50V 20% 16V F -20+80% 25V	C37- C38 C39 C40 C41 C42 C43 C44 C46 C46 C47	4200525 4000287 4010280 4201090 4010132 4010280 4200512 4000286 4200510	22µF 220n 10nF 47µF 1nF 1 10nF 1µF 2 470p 10µF	20% 10V F -20+80% 25\ 10% 50V 20% 16V 10% 50V 10% 50V 50% 50V F 5% 50V
C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15- C16 C17 C18 C20	4000276 4000283 4010280 4000287 4201090 4010166 4201090 4000287 4010170 4010132	18pF 270pf 10nF 270pf 220nf 47µF 100nf 47µF 220nf 2.2nf 1nf 1	F 5% 50V 10% 50V F 5% 50V F -20+80% 25V 20% 16V F -20+80% 50V 20% 16V F -20+80% 25V 10% 50V	C37- C38 C39 C40 C41 C42 C43 C44 C46 C47 C48 C49	4200525 4000287 4010280 4201090 4010132 4010280 4200512 4000286 4200510 4000282	22µF 220n 10nF 47µF 1nF 1 10nF 1µF 2 470p 10µF 180p	20% 10V F -20+80% 25V 10% 50V 20% 16V 10% 50V 10% 50V 50% 50V F 5% 50V 20% 16V
C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15- C16 C17 C18 C20	4000276 4000283 4010280 4000287 4201090 4010166 4201090 4000287 4010170 4010132 4000277	18pF 270pf 10nF 270pf 220nf 47uF 100nf 47uF 220nf 2.2nF 1nF 1f 22pF	F 5% 50V 10% 50V F 5% 50V F -20+80% 25V 20% 16V F -20+80% 50V 10% 50V 5% 50V	C37- C38 C39 C40 C41 C42 C43 C44 C46 C47 C48 C49 C50	4200525 4000287 4010280 4201090 4010132 4010280 4200512 4000286 4200510 4000282 4000287	22µF 220n 10nF 47µF 10nF 1µF 2 470p 10µF 180p 220n	20% 10V F -20+80% 25\ 10% 50V 20% 16V 10% 50V 10% 50V F 5% 50V 20% 16V F 5% 50V
C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15- C16 C17 C18 C20 C21	4000276 4000283 4010280 4000287 4201090 4010166 4201090 4000287 4010170 4010132 4000277 4010166	18pF 270pf 10nF 270pf 220nf 47µF 100nf 47µF 220nf 2.2nF 1nF 1022pF 100Nf	F 5% 50V 10% 50V F 5% 50V F -20+80% 25V 20% 16V F -20+80% 50V 10% 50V 5% 50V F -20+80% 50V	C37- C38 C39 C40 C41 C42 C43 C44 C46 C47 C48 C49 C50 C51	4200525 4000287 4010280 4201090 4010132 4010280 4200512 4000286 4200510 4000282 4000287 4200515	22µF 220n 10nF 47µF 1nF 1 10nF 1µF 2 470p 10µF 180p 220n 4.7µF	20% 10V F -20+80% 25V 10% 50V 20% 16V 10% 50V 10% 50V F 5% 50V 20% 16V F 5% 50V F -20+80% 25V
C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15- C16 C17 C18 C20 C21 C22	4000276 4000283 4010280 4000287 4201090 4010166 4201090 4000287 4010170 4010132 4000277 4010166	18pF 270pf 10nF 270pf 220nf 47µF 100nf 47µF 220nf 2.2nF 1nF 1022pF 100Nf	F 5% 50V 10% 50V F 5% 50V F -20+80% 25V 20% 16V F -20+80% 50V 10% 50V 5% 50V	C37- C38 C39 C40 C41 C42 C43 C44 C46 C47 C48 C49 C50 C51	4200525 4000287 4010280 4201090 4010132 4010280 4200512 4000286 4200510 4000287 4200515 4100260	22µF 220n 10nF 47µF 10nF 10µF 2470p 10µF 180p 220n 4.7µF 2.2nf	20% 10V F -20+80% 25V 10% 50V 20% 16V 10% 50V 10% 50V F 5% 50V 20% 16V F 5% 50V F -20+80% 25V 20% 25V
C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15- C16 C17 C18 C20 C21 C22 C23- C24	4000276 4000283 4010280 4000287 4201090 4010166 4201090 4000287 4010170 4010132 4000277 4010166 4010290	18pF 270pf 10nF 270pf 220nf 47µF 100nf 47µF 220nf 2.2nF 1nF 100Nf 22pF	F 5% 50V 10% 50V F 5% 50V F -20+80% 25V 20% 16V F -20+80% 50V 20% 16V F -20+80% 25V 10% 50V 5% 50V F -20+80% 50V 10% 50V	C37- C38 C39 C40 C41 C42 C43 C44 C46 C47 C48 C49 C50 C51 C52 C53	4200525 4000287 4010280 4201090 4010132 4010280 4200512 4000286 4200510 4000287 4200515 4100260 4200515	22µF 220n 10nF 47µF 1nF 1 10nF 10µF 2470p 10µF 180p 220n 4.7µF 2.2nf 4.7µF	20% 10V F -20+80% 25\ 10% 50V 20% 16V 10% 50V 10% 50V F 5% 50V 20% 16V F 5% 50V F -20+80% 25\ 20% 25V 20% 25V
C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15- C16 C17 C18 C20 C21 C22 C23- C24	4000276 4000283 4010280 4000287 4201090 4010166 4201090 4010170 4010132 4000277 4010166 4010290	18pF 270pf 10nF 270pf 220nf 47uF 100nf 47uF 22nF 1nF 1f 22pF 100Nf 22nF	F 5% 50V 10% 50V F 5% 50V F -20+80% 25V 20% 16V F -20+80% 50V 20% 16V F -20+80% 25V 10% 50V 5% 50V F -20+80% 50V 10% 50V 5% 50V F -20+80% 50V	C37- C38 C39 C40 C41 C42 C43 C44 C46 C47 C48 C49 C50 C51 C52 C53 C54	4200525 4000287 4010280 4201090 4010132 4010280 4200512 4000286 4200510 4000282 4000287 4200515 4100260 4200515 4000281	22µF 220n 10nF 47µF 10nF 10nF 10µF 2470p 10µF 180p 220n 4.7µF 2.2nf 4.7µF 82pF	20% 10V F -20+80% 25V 10% 50V 20% 16V 10% 50V 10% 50V F 5% 50V F 5% 50V F -20+80% 25V 20% 25V 20% 25V 20% 25V 5% 50V
C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15- C16 C17 C18 C20 C21 C22 C23- C24 C26 C27	4000276 4000283 4010280 4000287 4201090 4010166 4201090 4000287 4010170 4010132 4000277 4010166 4010290 4000138 4130306	18pF 270pf 10nF 270pf 220nf 47µF 100nf 47µF 220nf 2.2nF 1nF 11 22pF 100Nf 22nF	F 5% 50V 10% 50V F 5% 50V F -20+80% 25V 20% 16V F -20+80% 50V 20% 16V F -20+80% 25V 10% 50V 5% 50V F -20+80% 50V 10% 50V	C37- C38 C39 C40 C41 C42 C43 C44 C46 C47 C48 C49 C50 C51 C52 C53	4200525 4000287 4010280 4201090 4010132 4010280 4200512 4000286 4200510 4000282 4000287 4200515 4100260 4200515 4000281	22µF 220n 10nF 47µF 10nF 10nF 10µF 2470p 10µF 180p 220n 4.7µF 2.2nf 4.7µF 82pF	20% 10V F -20+80% 25V 10% 50V 20% 16V 10% 50V 10% 50V 50% 50V 20% 16V F 5% 50V F -20+80% 25V 20% 25V 20% 25V

C58	4000351	1.5nF	5% 50V	C94	4000287	220nF	-20+80% 25
C59-	4000323	330pF	5% 50V	C95		,	5% 50V
C60				C96			-20+80% 25
C61-	4000323	330pF	5% 50V	C97	4000325	560pF	5% 50V
C62				C98	4010132	toF 16	0% 50V
C63-	4010132	1aE 10	50V	C99	4200510	10µF	20% 16V
C67				C100			F 20% 50V
C68	400027B	27p£ 5	5% 50V		4200512	,	
C69	4000239			C103	1200012	- F-	
C70			-20+80% 25V		4010170	2.20E	10% 50V
					4010170	2.2111	10 % 30 %
C71		_	10% 10V	C105	********	220-0	20.000/ 20
C72	-		10% 63V				-20+80% 25
C73		-	20% 50V	C107			5% 50V
C74	4010166			C108			-20+80% 25
C75			10% 50V	C109			
C76	4200625	3.3µ£.	20% 50V	C110	4010173	4.7nF	10% 50V
C77-	4010132	1nF 10	50V	C111	4000224	15pf :	5% 63V
C79				C112	4010132	1 nF 16	0% 50V
C80	4000287	220nF	-20+80% 25V	C113	4010157	10nF	10% 50V
CB1			20% 25V	C115			
CB2			2.5% 63V				
C83			20% 25V	C118			
C84			% 50V	C119	4000251	1.500	5% 50V
C85-	4100301	trir 2.	5% 63V	C120		-	
C86				C121-	4010166	TOOME	-20+80% 50
C87			2.5% 63V	C122			
C88			5% 50V	C123-	4010132	10F 16	0% 50V
CB9			20% 16V	C127			
C90	4130240	47nF 1	10% 63V	C128	4010280		
C91	4010280	10nF 1	10% 50V	C129	4010157	10nF	10% 50V
C92-	4000286	470pF	5% 50V	C130	4000234	47pF	5% 50V
C93							
L1			ansformer	L6	8020747		
L2	8020714	Coil 6	8µH 10%	L7			0µН 20%
L3	8020817	Coil 3	3µH 10%	LS	8022327	Coil 1	0.7MHz
1	8020803	Coil 10	0.7MHz 6%	L10	8022240	Coil 1	9.5mH 2%
L5	8020802	Coil 18	0.7MHz				
Χī	8090076	Crysta	I 3.6MHz				
X2		,	rsonator 456kH	z ±1kHz			
BP1-	B030219	Crysta	( 10.7MHz	8P3-	8030090	Cer. f	ilter 10.7MHz
BP2		g 2-04		BP5			
TU1			, type 2631, 263		5, 2636, 263	7, 263	B, 2640
	8050112	Turter	, type 2634, 263	3			
P†	7210612	Socker	t, FM antenne	P7	7220709	Plug,	2 pole
P2	7220724	Plug.	2 pole	P8	7220710	Plug,	3 pole
P3-	7220709	-		P10	7220711		
P4						-3,	
P5-	7220711	Plus	4 cole				
P6	1440111	. 11/2/1	- MAIG	_			
		136		IC84			74HCT00
IC1A	8341217		270512	IC9A	8341276	138	6115
IC1Δ IC3*Δ	8341217	136	27C512				
IC3°A			82C55A	IC10A	8341218	152	μP 80C32
	8342555 8341437	152		IC10∆	8341218	152	μP 80C32

PCB 3, 8001761 Microcomputer



Resistors not referred to are standard, see page 3-14. A indicates that static electricity may destroy the component.

Mr	Specially	selected	or adapted	sample
	PRECIONA	Jeierten.	O' ADADIEO	301111111111


D1-	8300482 <b>250</b> LL4148	OS	8300056	
D2 O4	8300482 <b>250</b> LL4148	D6- D9	8300482	250 LL4148
0-1	6300462 <b>230</b> E24146	03		
C1-	4010132 1nF 10% 50V	C43-	4010132	1nF 10% 50V
C29		C47		
C30-	4010166 100nF -20+80% 50V	C49		10μF 20% 16V
C35		C50-	4000241	100pF 5% 50V
C33-	4000239 33pF 5% 50V	C51	4010166	100nF -20+80% 50V
C34 C35-	4010156 #00nF -20+80% 50V	C53-	4010100	100hr -20+8076 50V
C36	4010100 100HF 2040074 301	C55-	4010132	1nF 10% 50V
C37	4000219 10pF ±0.5P SOV	C56	10.010	
C38	4010166 100nF -20+80% 50V	C57	4000287	220nF -20+80% 25V
C40	4010166 100nF -20+80% 50V	C59	4010166	100nF -20+80% 50V
		C60	4010132	1nF 10% 50V
L3- L5	8020565 Coil 2,2µH 10%			
X1	8090075 Crystal 12.0MHz 8090078 Crystal 32.768kHz			
Bì	8700027 Lithium battery			
P26	7220717 Plug, 10 pole	P31-	7220711	Plug, 4 pole
P27	7220711 Plug, 4 pole	P32		
P2B	7220716 Plug, 9 pole	P33	7220710	Plug, 3 pole
P29- P30	7220710 Plug, 3 pole			
IC1& IC2∆	8341025 <b>150</b> 4094 8341418 <b>138</b> 74L5156	1C4Δ	8341226	<b>150</b> 40018
TR1-	8320755 <b>051</b> 8C8478	TR12	8320936	<b>051</b> BC847C
TR8		TR13-	8320753	<b>051</b> BC8568
TR10	8320936 <b>051</b> BC847C	TR16		
D1-	8300482 <b>250</b> LL4148		8300577	250 Z3.9V 2%
D2			8300661	250 Z4.3V 2%

PCB 5, 8001309 Display

R49

5012069 2kΩ 1% 1/8W

	Ct-	4010166 100nF -20+80% 50\		4010156 100nF -20+80% 50V
	C2 C4-	4010166 100nF -20+80% 50\	C12 / C13-	4000241 100pF 5% 50V
	CS		C19	
	C6	4000241 100pF 5% 50V	C20	4010157 10nF 10% 50V
	C8	4000241 100pF 5% 50V	(21	4200517 2.2µF 20% 50V
	ХI	8030221 455kHz 0.5%	•	
				3340003 Cooken 43 colo
	P41 P42	7220714 Plug, 7 pole 7220717 Plug, 10 pole	P44 P45	7210853 Socket, 13 pole 7220710 Plug, 3 pole
	P43	7220710 Plug, 3 pole	P46	7220724 Plug, 2 pole
			D26	8338345 LED
1001383, Backlight	D1-	8330275 LEO, green	D26 D27	8330246 LED, red 8300577 <b>250</b> 23.9V 2%
	D17-	8330275	D28	8300661 250 Z4.3V 2%
	D25			
	R39	5210006 3.3kW 33% foto		
		9220740 AE4 DE040	7018	8320811 <b>051</b> BC857B
PCB 6, 8001753	TR1- TR2	8320740 <b>051</b> BF840	TR18- TR21	8320811 091 800976
R receiver and door sensor	TR3-	8320755 <b>051</b> BC8478	TR22	8321072 019 2TX6908
	TR16		TR23	8321073 019 ZTX790A
	TR17	8320769 <b>051</b> BC849C		
		8300482 <b>250</b> LL4148	0D1	8330145 244 880nm Receiv
	D3-	8300482 250 LL4148	0D2-	8330237 <b>206</b> 880nm
	D6		003	Transmit
	D7- D8	8330145 <b>244</b> 880nm Receive		
			B.C.D.	F030001 1 0/3 10W 0 3EW
	R66 R67	5012067 294Ω 1% 1/8W 5012068 47.SΩ 1% 1/8W	R68- R69	5020981 1.8Ω 10% 0.35W
	NO7	30(2000 47.32 174 170**	R70	5021047 10Ω 5% 0.14W
		4010353 15-5 100 500	C24	4010314 220nF -20+80% 25V
	C1 C2-	4010257 15nF 10% 50V 4000408 47pF 5% 50V	C25	4010195 2.7nF 5% 50V
	CS		C26-	4010316 100nF 10% 25V
	C6-	4000420 470pF 5% 50V	C29	
	C18	40400C3 3 3 E 464 E64	C30	4130313 470nf 20% 63V
	C20- C21	4010263 2.2nF 10% 50V	C31 C32	4200688 47μF 20% 50V 4200510 10μF 20% 16V
	C22- C23	4010271 10nF 10% 50V		
		8020562 Coil 455kHz	_	
	BP1	8030056 455kHz		
	P46	7220726 Plug, 4 pole	P83	7220693 Plug, 2 pole
	P47	7220725 Plug, 3 pole	P132	7220730 Plug, 8 pole
	P49	7220725 Plug, 3 pole	P133	7220729 Plug, 7 pole
	P50	7220728 Plug, 6 pole		



Resistors not referred to are standard, see page 3-14.

1 indicates that static electricity may destroy the component.

R21

5011871 365Ω 1% 1/8W

PCB 7, 8004913 Tape


IC1-	8342019 154	4066	IC13A	8341376 15	1 HA12136
IC2A			IC14A	8341033 13	8 LF353
K3A	8341033 134	LF353	IC15-	8342019 15	0 4056
K45	8341411 150	LM13700	IC17A		
IC5A	8341033 138	LF353	(C18a	B341408 13	<b>6</b> 4073
IC6∆	8342019 150	4066	1C20A	8341417 <b>13</b>	B 4021
IC7A	8340752 136	µРС1297СА	(C21-	8341025 13	<b>B</b> 4094
IC8A	8341041 138	LM324	(C22A		
IC10A	8341041 134	LM324	IC23A	8341033 13	<b>B</b> LF353
IC11-	8342019 150	4066			
IC124					
TR1	8320755 <b>05</b> 1	8C8478	TR25	8320755 <b>05</b>	1 BC847B
TR2	8320950 <b>05</b> 1		TR28	8320755 <b>DS</b>	
TR3	8320768 <b>05</b> 1		TR29		
TR4	8320950 <b>05</b> 1		TR30-	8320752 <b>05</b>	
TRS	8320768 <b>05</b> 1		TR32	0.7207.32 03	1 00011-40
TR5	8320755 <b>05</b> 1		TR33-	8320753 <b>05</b>	1 808568
TR7	0240.22 44	6.40-110	TR36	~24V132 VB	
TRB	8320753 <b>05</b> 1	BC856B	TR37-	8320752 <b>05</b>	1 BC817-40
TR9	8320617 032		TR39	032D73L 00	, 50017 45
TR10-	8320755 <b>05</b> 1		TR40	8320755 <b>05</b>	1 BCB47B
TRIT	0320133 88	E COVI E	TR41-	8320523 Q1	
TR12	8320753 <b>05</b> 1	BC856B	TR4Z	USEUSES WI	, pc320-23
TR15	8320753 <b>05</b> 1		TR43-	8320755 <b>05</b>	1 BC847B
TR16	8320755 <b>05</b> 1		TR45	4344,12 48	• peg-75
TR18-	8320755 <b>05</b> 1		711-13		
TR20					
107	8300409 209	BAV20	D19	8300482 25	0 LL4148
D2	8300482 250		D23-	8300482 25	
D4-	8300482 250		D24	0300-02 23	
D12	0300101	227172	D26-	8300409 20	BAV20
D13	8300409 209	BAV20	D27		
D14	8300482 250		D28-	8300482 254	0 LL4148
D15	8300726 250		D29		
D16	8300482 <b>250</b>	LL4148	D30	8300639 25	D Z12V 2%
	5021226 100	LO 186 178M	R25	5370202 471	Ω 30% 0.1W
R3		kΩ 1% 1/8W	R52-		Ω 30% 0.1W
K 3	5011870 90.5		R53	3370403 221	AE 30 70 U, 198
R8	5011871 365		R89	5020489 100	10% 0 214/
R9		kΩ 1% 1/8W	R102		4kΩ 1% 1/8W
R13	5370382 47k		R103		9kΩ 1% 1/4W
R14	5021226 100		R104		7kΩ 1% 1/8W
R15	5011792 4.75		R105		5kΩ 1% 1/8W
R19		kΩ 1% 1/8W	R107		1kΩ 1% 1/8W
R20	5011870 90.5		R108		4kΩ 1% 1/8W
	20-10-0 20-2	1 /0 // 0/17	R 100	2011222 401	THE REPORT OF

R109

5011899 21.5kΩ 1% 1/8W

<sup>\*</sup> Specially selected or adapted sample.

R110	5011994	4.02kΩ 1% 1/8W	R198	5370381	10kΩ 30% 0.1W
R112		15.4kΩ 1% 1/8W	R209		15.4kΩ 1% 1/8W
R113		9.09kΩ 1% 1/4W	8233-		2.55kQ 1% 1/8W
R114		12.7kΩ 1% 1/8W	R234		
R115		8.25kΩ 1% 1/8W	R235-	5011840	137Ω 1% 1/BW
R\$17		12.1kΩ 1% 1/8W	8236		
R118		46.4kΩ 1% 1/8W	8238	5020770	4.42kΩ 1% 1/4W
R119		21.5kΩ 1% 1/8W	R239		15kΩ 1% 1/4W
R120		4.02kΩ 1% 1/8W	R243-		27Ω 5% 1W
R126		18kΩ 1% 1/8W	R244	3421113	2788 378 114
R135-		18kO 1% 1/8W	R248-	5021119	27Ω 5% 1W
R136	3011030	1002 171 17074	R249	3021113	4-10 0 10 177
	\$370381	10kΩ 30% 0.1W	R266-	5011517	22Ω 5% 1W
R164	3370301	10Kg2 2074 0:177	R267	2411277	220 370 111
R167	5370381	10kΩ 30% 0.1W			
	4040100		CED.	4000453	40-0-07-000
C1		100µF -20+80% 25V			10pF 15% 63V
C2		22µF 20% 10V			10μF 20% 16V
C3		270pF MS 50V	C61-	4010280	10nF 10% 50V
C4		220F 5% 50V	C62	47.55	44. + 444. + 441
CS .		4.7µF 20% 25V			10µF 20% 25V
C6		3.3µF 20% 50V	C64-	4010216	22nF 10% 100V
C7		15nF 5% 63V	C65	48-15-5	
CB		1.5nF 5% 50V	C66-	4010220	100nF 10% 50V
<b>C</b> 9		InF 5% 63V	C67		
C10		10nF 10% 50V		4100255	560pF 5% 63V
C11		220pF 5% 50V	C69		
C12		100pF -20+80% 25V	C70-	4000241	100pF 5% 50V
_		22µF 20% 10V	C71		
C14		270pF 5% SOV		4000344	560pF 5% 50V
C15		4.7µF 20% 25V			
C16		15nF 5% 63V	C74		0.22µF 20% 50V
C17		Inf 5% 63V	C75		470µF 20% 16V
C18		3.3µF 20% 50V		4200515	4.7µF 20% 25V
C19		1.5nF 5% 50V	C77		
C20		10nF 10% 50V	C78-	4200512	1µF 20% 50V
	4200625	3.3µF 20% 50V	C80		
C22			C81		22µF 20% 25V
	4010196	1.8nF 5% 50V	C82-	4130333	220nF 5% 63V
C26			C83		
C27-	4010259	5.6nF 10% 50V		4130233	220nF 20% 63V
C28			C85		
C29-	4000290	22nF 10% 50V	C86-	4200510	10µF 20% 16V
C30			C87		
C31-	4100240	5.6nF 5% 63V	C88		470nF 20% 63V
C32			C89		1µF 20% 50V
C35-	4130379	270nF 10% 63V	C90		22µF 20% 25V
C36			C93	4200517	2.2µF 20% 50V
C37-	4200510	10µF 20% 16V	C94-	4200600	470µF 20% 16V
C38			C95		
C39-	4200617	47µF 20% 10V	C96-	4200523	0.47µF 20% 50V
C40			C97		
C42-	4200517	2.2µF20% 50V	C98	4000287	220nF -20+80% 25V
C43			C99	4130236	330nF 20% 63V
C44-	4000327	820pF 5% 50V	C100	4200403	100µF -20+80% 25V
C45			C101-	4010195	2.7nF 5% 50V
C46	4200525	22µF 20% 10V	C102		
C47-	4010170	2.2nF 10% 50V	C103-	4010132	InF 10% 50V
C48			C104		
C49-	4000283	270pF 5% 50V	C105-	4000290	22nF 10% 50V
C50			C106		
CS1	4010220	100nF 10% 50V	C107-	4000241	100pF 5% 50V
C52	4200512	1μF 20% SOV	C111		
C53	4200631	0.22µF 20% 50V	C112	4010220	100nF 10% 50V
<b>C</b> 54		2.2nF 10% 50V	C113	4200524	10μF 20% 25V
C55		4.7µF 20% 25V	C114		10nF 10% 50V
		10µF 20% 50V	C200-		8.2nF 5% 63V
C56	4200361	1001 200 200			
C56 C57		1µF 20% 50V	C201		



Resistors not referred to are standard, see page 3-14. A indicates that static electricity may destroy the component.


\* Specially selected or adapted sample.

L001-	8022237	Coil	10mH	L007-	8022251	Coil !	SmH
L004				1,008			
LOOS	8020556	Coil e	osc. 2.4mH	L009	8020594	Coil	3.3mH 5%
L006	8020552	Cail	10µH 10%	£010	8020905	Coil :	3.3mH 5%
P051	7220716	Plug,	9 pole	P056	7220712	Plug,	5 pole
P052	6276893	Wire	bundle, 12 pole	P057	7220883	Cont	act pin, 7 pole
P053	7220712	Plug,	5 pole	P058	7220900	Cont	act pin, 4 pole
P054	7220710	Plug,	3 pole	P059	7220129	Plug,	2 pole
P055	7220711	Plug.	4 pole				
IC1A	8341316	150	TDA8808T	1C6A	B341152	136	TDA1541A
IC2A	8341317	150	TDA8809T	IC7*A	8341450	136	MC68HC05C4
IC3A	8341318	147	5AA7310	(C8A	8341682	136	TCA 0372
1C4A	8340927	136	41416C-20	IC9A	8341683	150	LM837
1C5A	8341153	136	5AA7220P/8	(C13Δ	8341420	136	TCA0372
TR1	8320512	018	BC338-25	TRG-	8320616	051	BCB58B
TR2-	8320724		BSR56	TR7			
TR3				TRE	8320620	051	BF550

PCB 8, 8005275 CD

. ^ -	7 6 6 V 1 I I I	E INNE	A POLE	4 45 3 3	1000100	1149/	m provide
P055	7220711	Plug.	4 pole				
_							
IC1A	8341316	150	T0A8808T	IC6A	B341152	136	TDA1541A
IC2A	8341317	150	TDA8809T	1C7*A	8341450		MC68HC05C4
IC3a	8341318	147	5AA7310	(C8A	8341682	136	TCA 0372
1C4A	8340927	136	41416C-20	IC9A	8341683	150	LM837
1C54	8341153	136	5AA7220P/8	IC13Δ	8341420	136	TCA0372
704	0330543	010	0.0330 36	TRG-	8320616	OES	BC858B
	8320512			TR7	0320010	031	80000
TR2-	8320724	V27	BSR56	TRE	8320620	664	BFSSO
TR3 TR4	9230616	000	BC858B	TRII			
IK4	8320616	031	8/6>08	IKII	0340/3/	031	DC012-40
01-	8300636	250	Z7.5V 5%	D6-	8300482	209	LL4148
02				D7			
D4-	8300557	250	BYM10 100V				
05							
R1-	5012057	6.8k£	1 1% 1/8W	R38-	5011852	332Ω	1% 1/4W
R2				R39			
RS	\$011527	12kp	1% 1/8W/	R40-	5011329	5.6MI	Ω 10% 1/8W
R6-	5021030	$3.3\Omega$	10% 0.3W	R41			
R7				R42-	5011853	1580	1% 1/4W
RB	5011527	12kΩ	1% 1/8W	R43			
R12	5011744	24kΩ	1% 3/4W	R44-	5011329	5.6Mi	Ω 10% 1/8W
R18	5020629	18Ω	5% 0.3W	R45			
R19	5020877	12Ω	10% 0.25W	R46-	5011632	1.5kΩ	1% 1/4W
R21	5011914	5.1ks	2 1% 1/8W	R49			
R22	5012058	47kΩ	1% 1/4W	R50-	5011854	2.1kΩ	1% 1/4W
R23	5020074	15kΩ	1% 1/497	R51			
R24	5370324	4.7kf	2 20% 0.1W	R52	5020956	68Ω 5	5% 0.14W
R25	5021030	3.3Ω	10% 0.3W	R55	5020956	68Ω 5	5% 0.14W
R26	5011571	75Ω	1% 1/8W	R68	5021054	$10^{\circ}10$	9% 0.3W
R28	5021030	3.30	10% 0.3W	R69	5020489	10Ω 1	10% 0.3W
R33	5011601	200ks	Q 1% 1/8W	R70	5021030	$3.3\Omega$	10% 0.3W
		calo	10/ 1/000/	R71-	5021054	10.10	0.3W
R35	5011913	91107	174 1/01W	DC / 1 -	2021034	125 14	2 /W D-3 48

	non	CD41770 C C440 100/ 1/014/	0114	E011401 150 184 178W
	R89 R91	5011329 5.6MQ 10% 1/8W 5020114 11kQ 1% 1/4W	R114 R115-	5011631 1kΩ 1% 1/4W 5012055 750Ω 1% 1/4W
	R93	5370327 22kΩ 20% 0.1W	8116	AAIRAAA YAME IN INGK
	R95	5021030 3.3Ω 10% 0.3W	R117	5011631 1kΩ 1% 1/4W
	R105	5021030 3.3Ω 10% 0.3W	15 ( 1 )	3011331 174 174 174V
	R112-	5021054 10 10% 0.3W		
	R113	202 1077 11B 1077 V.277		
	C1	4010220 100nF 10% 50V	C53-	4010220 100nF 10% 50V
	C3	4000287 220nF -20+80% 25V	C66	7010220 10000
	C4-	4010175 33nF 10% 50V	C67	4000290 22nF 10% 50V
	C5	4510175 3311 1074 304	C68	4200551 33µF 20% 16V
	C6-	4100243 8.2nF 5% 63V	C71	4000326 680pF 5% 50V
	<b>C</b> 7	7.002-13 0.21- 3.7 03-1	C72-	4000234 47pF 5% 50V
		4200551 33µF 20% 16V	C73	
	C9	4130308 220nF 10% 63V	C74	4200551 33µF 20% 16V
	C10	4130234 470nF 10% 63V	C75-	4000290 22nF 10% 50V
	C11-	4000290 22nF 10% 50V	C79	
	C13		C81	4010209 47nF 10% 50V
	C14	4010157 10nF 10% 50V	CS2	4010220 100nF 10% 50V
	C15	4010209 47nF 10% 50V	C83	4130308 220nf 10% 63V
	C16	4010170 2.2nF 10% 50V	C85	4130234 470nF 10% 63V
	C17	4000241 100pF 5% 50V	C85	4010173 4.7nF 10% 50V
	C18	4000345 1.0nF 5% 50V	C88-	4200551 33µF 20% 16V
	C19	4000286 470pF 5% 50V	C89	-water and and and
	C50	4000233 220pF 5% 50V	C90	4000290 22nF 10% 50V
	C22	4130309 330nF 10% 63V	C91-	4000234 47pF 5% 50V
	C23	4000287 220nF -20+80% 25V	C92	1002 01 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1
	C27	4200551 33µF 20% 16V	C93	4000290 22nF 10% 50V
	C28	4000290 22nF 10% 50V	C94	4200515 4.7µF 20% 25V
	C31-	4000234 47pF IES SOV	C95	4200551 33µF 20% 16V
	C32	TOOLS TIPE SO SOV	C97-	4000290 22nF 10% 50V
	C32	4010170 2.2nF 10% 50V	C98	4000274 ZEIII 1070 707
	C34	4200551 33µF 20% 16V	C99	4200517 2.2µF 20% 50V
	C35	4000290 22nF 10% 50V	C100	4200516 47µF 20% 16V
	C36	4010253 18nF 10% 50V	C101	4100210 1.5nF 5% 63V
	C36	4130236 330nF 20% 63V	C102	4100279 2nf 2.5% 63V
	C38	4010170 2.2nF 10% 50V	C103-	4100235 680pF 5% 63V
	C39	4130304 22nF 10% 63V	C105	7100E02 000pt 270 000
	C40	4.50304 FEIII 17.4034	C105	4100279 2nF 2.5% 63V
	C41-	4130274 82nf 5% 63V	C107	4100235 680pF 5% 63V
	C42	20EL- 05III 230 033	C108	4100210 1.5nF 5% 63V
	C42	4100243 8.2nF 5% 63V	C109	4000345 1nF 5% 50V
	C44	ACO 04.C 3117'G Thronto.	C110-	4200551 33µF 20% 16V
	C45	4200403 100µF -20+80% 25V	C111	ALVOST SOM EATE 100
	C45	4200403 100µF -20+80% 25V	C112	4000239 33pF 5% 50V
		-	C113	4010157 10nF 10% 50V
	C51 C52	4200544 22µF 20% 16V	C114	4000345 1nF 5% 50V
	<b>C</b> 32		C200	4130311 680nF 10% 63V
	X1 X2	8090058 Crystal 11.2896MHz 8090000 Crystal 4.000MHz		
	P62	7220710 Plug 3 pole	P66-	7220711 Plug 4 pole
	P63-	7220709 Plug 2 pole	P67	
	P65		P68	7220710 Plug 3 pole
CB 09, 8001550	IC1Δ	8340605 <b>136</b> £272M	IC3Δ	8341041 138 LM324
	IC2∆	8341352 <b>136</b> L2722		
	TR1-	8320755 <b>051</b> BC847B	TR8-	8320755 <b>051</b> BC847B
	TR1-	8320755 <b>051</b> BC847B	TR8- TR11	8320755 <b>051</b> BC847B
		8320755 <b>051</b> BC847B 8320616 <b>051</b> BC858B		8320755 <b>051</b> BC847B 8320755 <b>051</b> BC847B
ight and motor control	TR2		TR11	



Resistors not referred to are standard, see page 3-14.

Δ indicates that static electricity may destroy the component.


* Specially	y selected	or adapted	sample.
-------------	------------	------------	---------

TR22	8320497	018 8C5478	TR25	8320616	<b>051</b> BC858B
TR23	8320616	<b>051</b> 8C8588	TR30	8320616	<b>051</b> 8C8588
TR24	8320755	<b>051</b> BC8478			
D1-	8300482	250 LL4148	D10	8300577	250 Z3.9V 2%
D2			D14	8300772	250 Z24V 5% 0.4W
D4	8300774	250 ZS.1V S% 0.5W	D16-	8300482	250 LL4148
D5-	8300482	250 LL4148	D19		
D8			024	8300482	250 LL4148
D9	8300723	250 Z8.2V 2%			
R32	5011845	8.20 1% 1/4W	R48	5011598	24.9kΩ 1% 1/BW
R33	5011834	845Ω 1% 1/8W	R49	5011838	18kΩ 1% 1/8W
R35	5011845	8.2Q 1% 1/4W	R50	5011760	23.7kΩ 1% 1/8W
R37	5011834	845Ω 1% 1/8W	R67	5011601	200kΩ 1% 1/8W
R38	5011527	12kΩ 1% 1/8W	R68	5011600	100kΩ 1% 1/8W
R39	5011752	12.7k0 1% 1/8W	R69-	5011601	200kΩ 1% 1/8W
R40	5011527	12kΩ 1% 1/8W	R71		
R41	5011752	12.7kD 1% 1/8W	R74-	5011595	26.7kΩ 1% 1/8W
R42		1.5Ω III% 1/4W	R75		
R43		845Ω 1% 1/8W	R78		100kΩ 1% 1/8W
R45		1.5Ω 1% 1/4W	R82-	5011598	24.9kΩ 1% 1/8W
R47	5011854	2.1kg 1% 1/4W	R83		
			R101	5011600	100kΩ 1% 1/8W
C1		100nF 10% 50V	C11	4010280	10nF 10% 50V
C3		100nF 10% 50V	C12		100nF -20+80% 50V
(4			C13		10µF 20% 25V
C5-	4000287	220nF -20+80% 25V		4010157	10nF 10% 50V
6		- # #	C16		
.7	4200515	4.7μF 20% 25V			
76		Plug 7 pole	P78-	7220709	Plug 2 pole
777	7220711	Plug 4 pole	P80		
			P81	7220710	Plug 3 pole
Ç1	8341025	4094	IC6	8341231	LF347
CS	8341059	4052	IC7	8341022	
G	8341025	4094	1C8	8340205	
C4	8342238	TDA7318	IC10	8341022	4558

PCB 12, 8001833 Power supply and Pre-Amp.

IC1	8341025	4094	IC6	8341231	LF347
IC2	8341059	4052	IC7	8341022	4558
IC3	8341025	4094	IC8	8340205	LF347
IC4	8342238	TDA7318	IC10	8341022	4558
IC5	8341225	LM3578	IC11	8341747	TL77058CD
TR6-	8320755 <b>051</b>	BC8478	TR15-	8320811 051	BC857B
TR7			TR16		
TRB-	8320512 <b>018</b>	BC338-25	TR17-	8320755 051	BC847B
TR9			TR19		
TR10-	8320523 017	BC328-25	TR20	8320816 051	BC846B
TR12			TR21		
TR13	8320753 <b>051</b>	BC856B	TR22	8320811 <b>051</b>	BC857B
TR14	8320755 <b>051</b>	BC847B	TR23	8320755 <b>051</b>	BC847B
			TR24	8320753 <b>051</b>	BC856B

7737	D2267FF		O.C. STD	TREA	0330055		2417067
TR25-	8320755	051	8C8478	TR54-	8320856	054	2N7002
TR33				TR55			
TR34	8320936		BC847C	TR56	8320899		B\$\$84
TR35-	8320755	051	BC847B	TR57-	8320811	051	BC857B
TR41				TR59			
TR42-	8320811	051	BCB578	TR60	8321080	051	FMMT491A
TR45				TR63			
TR46-	8320755	051	BC847B	TR64	8320811	051	BC857B
TR47				TR65	8320941	051	25C4Z13
TR48-	8320759	051	BC817-25	TR66	8320753	051	BC856B
TR49				TR67	8320755	051	BC847B
TR50-	8320811	051	BC8578	TR68	8320941	051	25C4213
TR53							
D1-	8300907	250	GF18 100V 1A	D41	8300914	250	5514
D2	0300307	230	GI 10 1007 IA	D42-	8300644		Z6.2V 2%
	8300520	250	Z6.8V 5%	D43	0300044	230	20.24 270
D3-	6300520	270	20.07 376	D44	8300645	250	23.3V 2%
D6	0300000		76.611.216				
07-	8300562	250	Z5.6V 2%	D45	8300677		Z4.7V 5%
D8			2-0-64	D46-	8300723	250	Z8.2V 2%
D9-	8300605	250	210V 5%	D47			
D10				D48-	8300726	250	27.5V 2%
D11-	8300606	250	LL4448	D49			
D23				D50	8300762		Z9.1V 2%
D24	8300562	250	Z5.6V 2%	D51	8300914	250	\$\$14 SMD
D25-	8300606	250	LL4448	D52	8300482	250	LL4148
D35				D55-	8300606	250	LL4448
D36	8300607	250	Z3.3V 5%	D56			
D37-	8300606	250	<b>L14448</b>				
D40							
-							
R4	E011557	enen.	104 10014	0262	5011000	6000	1% 1/8W
			1% 1/8VV	R263			
R.S			10% 1/8W	R264			1% 1/8W
R9			1% 1/8W	R265			Ω 1% 1/8W
			2 1% 1/8W				(2 1% 1/8W
R11-	5011599	49.9K	a 156 1/8W	R267			196 1/8VV
R12				R268			1 1% 1/8VV
	5011632	1.5kΩ	1% 1/4W	R269			Ω 1% 1/10W
R16				R271-	5012331	10kΩ	1% 1/10W
R17-	5011912	1.2kΩ	1% 1/8W	R272			
R18				R273	5012350	27.4k	Ω 1%1/10W
	5011914	5.1kΩ	1% 1/8W				
RZ1							
C1-	4000233	220pF	IN 50V	C38	4010157	10nF	10% 50V
C4				C39	4010237	1nF 2	0% 50V
CS	4000277	22pF !	5% 50V	C40-	4010262	1.8nF	10% 50V
C6	4000351	_		C41			
C7			5% 50V	_	4010269	6.8nF	10% 50V
CB	4000381 8	820pF	5% 50V	C43			
C9-	4000408 4			C44-	4010271	10nF	10% 50V
C14				C45			
C15-	4000412	100nF	5% 50V	C48-	4010237	1nF 2	0% 50V
C16	1000112	· oopi	314 301	C50	1010237	,,,,	
C17	4000418	13005	5% 50V	C51	4010263	2.200	10% 50V
_	4000416			C52-			
C24	-040-10 A			C56	401027	10111	75 10 504
C25	4000110	110-5	5% 50V		4010271	1006	10% 501/
				C65	4010271	IVIII	1070 300
C26	4000420 4			-	4010334	100-5	30.000.361
C27-	4000457	1.5AF	10% 50V	C66-	4010274	TUUNI	-20+80% 25V
C28	4000	170	EM EM	C67		334	16 Abr. 100
C29			5% 50V				-20+80% 25V
C30-	4000461	Inf 🖫	50V	C69	4010271		
C33				Ç70-	4010316	100nF	10% 25V
C34	4010132			C72			
C35	4010209 4	47nF 1	10% SOV	C73-	4130307	150nF	10% 63V
C36	4000461 1	Inf 59	% 50V	C76			
C37	4010132 1	InF 10	1% 50V	C77	4200628	100μF	20% 16V



Resistors not referred to are standard, see page 3-14. A indicates that static electricity may destroy the component.

<sup>\*</sup> Specially selected or adapted sample.

C78	4010271	10nF 10% 50V	C107	4201105	330µF 20% 63V
C79	4200824	22µF 20% 50V	C108-	4201171	1µF 50V
C80-	4010271	10nF 10% 50V	C109		
C81			C110	4201173	10µF 20% 50V
C82-	4010272	22NF -20+80% 50V	C111-	4201170	0.47µF 20% 50V
€84			C112		
C85	4010274	100nF -20+80% 25V	C113-	4201173	10µF 20% 50V
C86	4010314	220nF -20+80% 25V	C121		
C87-	4201174	2.2µF 20% 50V	C122-	4201174	2.2µF 20% 50V
€88			C123		
C89	4200760	220µF -20+50% 16V	C124		220nF -20+80% 25\
C90	4200824	22µF 20% 50V	C125	4010272	22nF -20+80% 50V
C91-	4201173	10µF 20% 50V	C126-	4010274	100nF -20+80% 25\
<b>C</b> 95			C127		
C96		22µF 20% 50V	C128	4200961	220µF 20% 10V
C97		470µF 20% 50V	C129-	4010237	1nF 20% 50V
€98-	4201173	10µF 20% 50V	C133		
C106			C134	4000290	22nF 10% 50V
F001	6604009	Fuse 1A 250V			
L001	8020808	Coil 330µH	L004-	8021003	Coil 100µH 10%
F005-		Coil 2.2µH	L007		
L003					
P001	7710418	Socket, 7 pole	P020	7220716	Plug, 9 pole
P002-		Socket, 8 pole	P021		Plug, 2 pole
P003	78.0002	arounds, or prove	P022		Plug, 4 pole
P004	7210904	Socket, 16 pole	P023		Plug, 3 pole
P011-		Plug, 4 pole	P025		Plug, 4 pole
P013	7220111	rage v prote	P100		Socket, 10 pole
P014-	7220709	Plug, 2 pole	P103-		Plug, 4 pole
P015		a grant	P104	/=477.11	-3, 1 5010
PO15	7220712	Plug, 5 pole	P105	7211055	Socket, 8 pole
P017		Plug, 7 pole	P107		Plug. 4 pale
P018		Plug 3 pole	P108		Plug, 12 pole
P019		Plug 5 pole			, 12 por
IC1A		138 74HCT573	IC4A		<b>152</b> μP 80C32
C2*A		<b>152</b> 27C512	IC5A	8341419	138 74HCT00
IC3A	8341276	138 6116			
TRI	8320755	<b>051</b> BC8478			

PCB 13, 8001769 Master Link Microcomputer


IC1a	8341217 <b>138</b>	74HCT573	IC4Δ	8341218 <b>152</b>	μP 80C32
IC2*A	8342513 152	27C512	IC5A	8341419 <b>138</b>	74HCT00
IC3A	8341276 <b>138</b>	6116			
TRI	8320755 <b>051</b>	BC8478			
D1	8300482 <b>250</b>	LL4148			

PCB 14, 8001736

PCB 15, 8001834 Transformer

Master Link Audio Interface

	_		LIST OF	<u>ELCTRICAL PART</u>
C9-	4000424 1nF 5% 50V			
C17 C18	4010274 100nF -20+80% 25V			
Ç16	1010274 10011 2010070 274			
LT	8020609 Coil 3.3μH 20%			
X1	8090146 Crystal 11.0592MHz			
P130	7221127 Plug, 12 pole			
P131	7221131 Plug, 4 pole			
IC1- IC74	8341022 <b>138 4558</b>	IC8- IC10∆	8342019	138 4066
TR3 TR4- TR5	8320811 <b>051</b> 8C8578 8320755 <b>051</b> 8C8478	TR6	8320811	<b>051</b> BC8578
R2	5011841 11.8kΩ 1% 1/8W	R14-	5011552	10kΩ 1% 1/8W
R4	5011841 11.8kΩ 1% 1/8W	R15	2011001	1011
R5-	5011531 5.9kΩ 1% 1/8W	R19-	5011557	10kΩ 1% 1/8W
R6 R8	\$011841 11.8kΩ 1% 1/8W	R20 R23-	5011571	75Ω 1% 1/8W
R10	5011841 11.8kΩ 1% 1/8W	R26	201127	7,300
R11-	5011531 5.9kΩ 1% 1/8VV			
R12				
C1·	4000277 22pF 🕮 SOV	C11-	4010166	100nF -20+80% 50V
C5		C14	44444	4-FER FRU
C3- C4	4000241 100pF 5% 50V	C100- C101	4000345	1nF 5% 50V
C6-	4000243 100pF 5% SOV			
<b>C</b> 7				
D1- D4	8300023 <b>209</b> 1N4002	D5- D14	8300907	250 GF18 100V
RØ10	5021030 3.3Ω 10% 0.30W			
C1 C6	4010166 100F -20+80% 50V	C13 C14-		1000μF -20+50% 6.3 4700μF 20% 35V
C7-	4010216 22nF 10% 100V	C15	-4V1V70	11 00 M 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
C9		C16-	4010166	100nF -20+80% 50V
C10	4201111 6800µF 20% 16V	C19		
C12	4201316 6800µF 20% 16V			
F1- F4	6600065 Fuse 1.6A 250V	F5	6500067	Fuse 2.5A 250V
£1	8022295 Coil 2x0.4mH			
T1	8013501 Trafo			
<b>P</b> 24	7220715 Plug & pole		7219087	Mains sockét



Resistors not referred to are standard, see page 3-14.

4 indicates that static electricity may destroy the component.

\* Specially selected or adapted sample.

PCB 17, Tuner 8050111 8050112, type 2634, 2639

· Only in type 2634, 2639

TR1- TR2	8320766 <b>053</b>	BF995	TR3- TR4	8320672 <b>051</b>	BFS20
D1- D4	8300301 209	<b>6</b> B2048			

R30-	5011859	8.25kΩ 1% 1/4W	R32-	5370253	47kΩ 20% 0.1W
R31			R34		
CI	4000331	6.8pF ±0.25pF 50V	C14	4010157	10nF 10% 50V
C1+		15pf 5% 50V	C16		8.2pF ±0.5pF SOV
C2	4000257	27pF 5% 50V	C17-		5pF ±0.5pF 50V
C3-	4010132	1nF 10% 50V	C18		
			C18*	4000228	12pf 5% 50V
C7	4000257	27pF 5% 50V	C19	4010132	1nF 10% SOV
	4000332	8.2pF ±0.5pF 50V	C21	4000275	15pF 5% 50V
C8+	4000275	15pF 5% 50V	C22	4000228	12pF 5% 50V
	4000258	4pF ±0.25 50V	C23	4010132	Inf 10% 50V
C9+	4000228	12pF 5% 50V	C25	4000294	0.5pf ±0.25pf 50V
C10	4000330	5.6pF ±0.5pF 50V	C27-	4000233	220pf 5% 50V
C12	4010132	1nF 10% 50V	C29		
C13	4000231	68pF 5% 50V			
L1	6850158	Coil 70nH	L6	8020632	Coil 0.68µH 20%
L2	6850157	Coil 115nH	L7	8020567	Coil 10.7MHz
L3	8020577	Coil 2.2µH 10%		6850159	Coil 100nH
L4-	6850157	Coil 115nH			
L5	_				
P001	7220129	Plug, 2 pole	P003	7220210	Plug, 4 pole
P002	7220212	Plug, 3 pole			

PCB 18, B001817 Headphone

PCB 28, 3358279 Light supply

C1- 4000345 1nF 195 50V

8300557 250 BYM10

D1-

04

PCB 29, 8001781 RDS IC1 8342568 **138** SAA65797 1C4 8341439 **136** MCM44182 IC2 8341578 **152** 87C652 IC5 8341612 **150** TL7705

TR1 8320755 **051** BC847B

xtl0M

×10M

x10M

x1M

501107B

of IM

x1M

x16/4

×10M

B33	F474070	3 30 0 344			
R22	5021030	3.3Ω 0.3W			
Ç1	4000418	330pF 5% 50V	C12-	4000412	100pF 5% 50V
C2	4000421	560pF 5% 50V	C13		
C3	4200517	2.2µF 20% 50V	C15	4010314	220nF -20+80% 25V
C4-	4010274	100nF -20+80% 25V	C16	4200826	10µF 20% 16V
C5			C17	4010274	100nF -20+80% 25V
C9	4010274	100nF -20+80% 25V	C18	4010261	1.5nF 10% 50V
C10	4000411	82pF 5% 50V	C19	4000418	330pF 5% 50V
C11	4000408	47pF 5% 50V			
L2- L3	8020816	Coil 1.5µH			
14	8020817	Coll 33µH			
X1	8090121	4.332MHz			
P71	7220709	Plug, 2 pole			
P72	7220711	Plug, 4 pole			
P73		Plug, 3 pole			

Standard	Resistors:
The state of the s	14031544141

Resistors 5% 1/2W

Resistors 5% 1/4W

Resistors 5% 1/8W

Resistors SMD 2% 1/8W SMD 5% 1/8W

Glue dots, approx. 200, part no. 3181932

68 82		5011356 5011456	5011336 5011354	5010839 5011339	5011367 5011368	5011458 5011373		
	5%	2%	2%	2%	2%	2%	5%	2%
	x1	х10	x100	n1k	и10к	x100k	x1W	x10M
1.0	5011623	5011647	5011218	5011227	5011241	5011256	5011267	5011730
1.1	5011624	5011648	5011669	5011681	5011689	5011694	5011707	
1.2	5011625	5011649	5011219	5011682	5011490	5011257	5011708	
1.3	5011626	5011650	5011670	5011683	5011242	5011258	5011709	
1.5	5011627	5011651	5011220	5011228	5011243	5011259	5011710	
1.6	5011628	5011652	5011671	5011684	5011690	5011695	5011711	
1.8	5011629	5011653	5011672	5011229	5011244	5011260	5011712	
2.0	5011630	5011654	5011673	5011685	5011691	5011696	5011713	
2.2	5011216	5011655	5011674	5011230	5011745	5011261	5011714	
2.4	5011634	5011656	5011675	5011686	5011246	5011697	5011715	
2.7	5011635	5011657	5011497	5011231	5011247	5011262	5011716	
3.0	5011731	5011658	5011499	5011500	5011692	5011698	5011717	
3.3	5011217	5011659	5011676	5011232	5011248	5011263	5011718	
3.6	5011636	5011660	5011677	5011687	5011249	5011264	5011719	
3.9	5011637	5011661	5011221	5011233	5011491	5011699	5011720	
4.3	5011638	5011662	5011498	5011688	5011492	5011700	5011721	
4.7	5011639	5011269	5011222	5011234	5011250	5011265	5011722	
5.1	5011640	5011663	5011678	5011235	5011493	5011701	5011723	
5.6	5011641	5011664	5011223	5011236	5011251	5011702	5011724	
6.2	5011642	5011665	5011224	5011237	5011693	5011703	5011725	
6.8	5011643	5011666	5011225	5011238	5011252	5011704	5011726	
7.5	5011644	5011667	5011679	5011239	5011253	5011705	5011727	
8.2	5011645	5011270	5011226	5011240	5011254	5011266	5011728	
9.1	5011646	5011668	5011680	5011489	5011255	5011706	5011729	

x1k

x10k

5011957 5011969

k100k

x100

ж100

ж100

5010886 5011353 5011355 5011362

5011412 | 5011358 | 5010885 | 5011166 |

k1k

x1k

ic4 k

x10k

x10k 

x10k

≥100k

x100k

×100k

501134t

x1

хì

1.2

1.8 2.2 2.7

3.3 3.9 4.7

5.6 6.8 8.7

1.5

1.B 2.2 2.7

3.3

6.8 8.2

1.8 2.2 2.7

5.6

0.0 1.0

1.2

1.5 1.8

2.2

2.7 3.3 3.9

4.7

5.6 6.8

8.2

x10

×10

x10

x10

x100

5011936 5011948

Resistors SMD 5% 1/10W

Glue dats, approx. 200, part no. 3181932


**EXPL. VIEW, FRONT** 



# LIST OF MECHANICAL PARTS FRONT

05modul 0501 0502 0503 0504 0505 0506	8001383 7500272 8330259 3131365	Backlight Contact rubber Contrast screen Housing with tape Rubber support			
08modul	8005275 8001384	CD Connector PCB			
09modul	8001550	Light and motor control			
13modul	8001769 3162339	Master Link Microcompu Cover	iter		
9001	3162320	Cover, left	9024	3322156	Window
9002	3162330	Glass, left	9025	2572045	Spacer
9003	3904146	Alu foil with tape		3170310	Nomex
9004	3017028		9026	2812128	, "
9005		Cylinder pin	9027		Contact spring
9006	2819251		9028		Set of buttons
9007	3164877	Cover	9029	2917025	
9008		Ground spring	9030	2311036	
9009		Front piece with alufoil	9031	3152764	
9011		Ground spring	9032	3162338	
9013		Cylinder pin	9033	3300121	
9014		Clamper	9034		Rubber damping
9015		Print with lamp	9035		Compression spring
9016		Light cabinet	9036		Tension spring
		Lamp, sidelight	9037	3112332	
9017		Window	9038	3162342	
9016	2816256		9039		Bushing
9019		Cover, right	9040	3162337 2816255	
9020 9022		Glass, right CD mechanism	3041	2010233	Spring
94	8422070	Tape mechanism			
97	8420172	CD mechanism			

**EXPL.VIEW, CHASSIS** 




CHASSIS

		1.1	IST OF MECHANICAL PARTS	LIST OF MECHANICAL PARTS				24 -
01modul	8001413 FM/AM 8001415 FM/AM, type 2634, 2639	0101 0102	3302504 Screen 3170293 Insulation piece		3140 9141 9142 9143 9144	2311029 Clip 2560279 Rail 2722055 Pulley 2548254 Bracket 2391086 Locking piece	9156 9157 9158 9159 9160	3152727 Holder 3035060 Slide shoe 3358275 Heat sink 3030116 Hinge 3030117 hinge
03modul 0301 0302	8001761 Microcomputer 3162328 Lid, small 3162327 Lid, large	0303 0304 0305	2938281 Bushing 3322130 Frame 2641140 Spacer		9145 9146 9147 9148 9149	2391087 Locking piece 3152727 Holder 3358276 Heat sink 3955042 Cord 2810133 Tension spring	9161 9162 9164 9165 9166	. 3152730 Holder 3358274 Heat sink 3124121 Mounting plate 2548247 Bracket 3013083 Guide rail
06moduł 0601	8001753 IR Receiver and door sensor 3300124 Screen, inner	0602 0603 0604	3300123 Screen, outer 3304135 Shielded box 3300129 Screen		9150 9151 9152 9153 9154	2810155 Spring 2930074 Bushing 7400322 Switch 1 pin 2311030 Clip 2391086 Locking piece	9167 9168 9169 9171 9173	3013084 Guide rail 2548245 Bracket 3152757 Holder 3430605 Rear cover 3300120 Screen
07modul 0701	8004913 Tape 8001385 Tape potentiometer 3302500 Screen	0702 0703	3170295 Insulation piece 3302513 Screen		9155 	2391087 Locking piece 8400190 Motor	91M2	8400189 Motor
12modul 0201	8001833 Power supply and Pre-Amp. 3152799 Holder 6276938 Socket, aerial - AM		7210851 Socket, aerial - FM 7210689 Socket, 8 pin 3151321 Cable clip	Survey of screws and washers	1 2 3 4 5	2013118 Screw 3.0x8 2036036 Screw 2.5x4 2039033 Screw 3x6 7530119 Solder tag 2622052 Washer 3.2x8.x1	13 14 15 16	2389065 Nut 2036066 Screw 2.5×2.5 2011050 Screw 3x8 2364060 Rivet 2724078 Cord pulley
14modul	B001736 Master Link Interface.	Audio			5 8 9	2039069 Screw 3x8 2038127 Screw transport protection 2039006 Screw 3x5	18 19 20 21	2039062 Screw 3x5 2038116 Screw 3x20 2038130 Screw 3x25 2038129 Screw 3x10
15modul	8001834 Transformer 7219087 Mains socket				10 11 12	2622247 Washer 3.2x10.2x1 2036016 Screw 2.5x6 2834109 Shaft	22 23	2039034 Screw 3x12 2013138 Screw 2.9x6.5
	8050111 Tuner 8050112 Tuner, type 2634, 2639 3302396 Lid 8001817 Headphone	9		Survey of wire bundles		6276291 Tape PC8 6276938 AM socket 7210851 FM socket 6276386 Tape head 6276402 Transmission diode 6276955 Reception diode 6276517 Switch (motor), CD mo	otor, Micro	switch, Motor for IId
28modul	7210510 Socket 3358279 Light supply					6276940 Main wire bundle 3P26 - 5P42 3P27 - 9P77 3P32 - 6P46		12P15 - 8P65 12P16 - 7P56 12P17 - 5P41
29modul	8001781 Radio Data System 3120269 Holder					3P30 - 8P68 3P29 - 7P54 9P80 - 5P46 9P76 - 6P133 12P11 - 8P67		12P18 - 6P49 12P19 - 7P53 12P22 - 7P55 12P25 - 18P26 12P108 - 13P130
9101 9102 9103 9104 9105	3151277 Holder 2722055 Belt pulley 2938237 Bushing 2930074 Spacer 3031314 Fitting	9122 9123 9124 9125 9126	2815032 Leaf spring 7400322 Switch 1 pin 3035062 Slide shoe 2819254 Spring 2831070 Shaft			12P12 - 8P66 6276941 Wire bundle for back of 12P13 - 1P5 12P14 - 1P3	cover	15P24 - 6P132 12P23 - 3P33 12P103 - 1P6
9106 9107 9108 9109 9110	3015167 Guide 3114369 Chassis 3252732 Holder 3152735 Holder 2642030 Clamp	9127 9128 9129 9130 9131	2700092 Gear wheel 2390001 Lock washer 2732076 Belt 2722054 Belt pulley 2905128 Bearing			12P20 - 3P2B 12P21 - 1P7 6276942 12P107 - 13P131		12P104 - 3P31
9113 9114 9115 9116	3151276 Holder 2938237 Bushing 2732092 Belt 2831071 Shaft	9132 9133 9134 9135	2700094 Gear wheel 2930108 Bushing 2854153 Arm 2819255 Spring			6277007 12P100 - 15P120 12P105 - 15P121 6277008 1P4 - 29P71		
9117 9118 9119 9120	2722053 Belt pulley 2390001 Lock washer 2700093 Gear wheel 2724087 Cord pulley	9136 9137 9138	3151291 Holder 3010033 Stop for transport screw 3152747 Holder			1P8 - 29P73 1P10 - 29P72		
9121	2815029 Ground spring	3139	3103303 Foot					

3397824 Foam packing 3346038 Foil 3164900 Cable cover 6100248 Mains cable, type 2633, 2640 6100247 Mains cable, type 2634, 2639 6100246 Mains cable, Type 2633, 2638 6100273 Mains cable, type 2631, 2632, 2636, 2637 1205111 Stand 1205266 Wall bracket   Dwners manual  3501585 Danish 3501586 German 3501590 Prench 3501591 Italien 3501592 Spanish 3501609 Finnish  Setting-up guide  3502932 Danish 3502937 French 3502937 French 3502938 Italien 3502938 Italien 3502938 Italien	Dante and charge	3392405 Outer carton	
3946038 Foil 3164900 Cable cover 6100248 Mains cable, type 2635, 2640 6100247 Mains cable, type 2634, 2639 5100246 Mains cable, type 2631, 2630 6100273 Mains cable, type 2631, 2632, 2636, 2637 1205111 Stand 1205266 Wall bracket  Dwners manual  3501585 Danish 3501585 Eqman 3501586 German 3501586 French 3501591 Italien 3501592 Spanish 3501609 Finnish  Setting-up guide  3502932 Danish 3502935 German 3502936 Dutch 3502937 French 3502937 French 3502937 French 3502938 Italien 3502938 Italien	Parts not shown		
3164900   Cable cover			
6100248 Mains cable, type 2635, 2640 6100247 Mains cable, type 2634, 2639 6100248 Mains cable, type 2633, 2638 6100273 Mains cable, type 2631, 2632, 2636, 2637 1205111 Stand 1205266 Wall bracket  Dwners manual  3501585 Danish 3501586 Swedish 3501587 English 3501588 German 3501589 Dutch 3501590 French 3501591 Italien 3501592 Spanish 3501609 Finnish  Setting-up guide  3502932 Danish 3502934 English 3502935 German 3502937 French 3502937 French 3502937 French 3502937 French 3502937 French 3502937 French 3502938 Italien 3502938 Spanish			
type 2635, 2640 6100247 Mains cable, type 2634, 2639 6100246 Mains cable, Type 2633, 2638 6100273 Mains cable, type 2631, 2638 6100273 Mains cable, type 2631, 2632, 2636, 2637 1205111 58 Stand 1205266 Wall bracket  Dwners manual  3501585 Danish 3501587 English 3501588 German 3501589 Dutch 3501590 French 3501591 Italien 3501592 Spanish 3501592 Spanish 3502932 Danish 3502933 Swedish 3502935 German 3502936 Dutch 3502937 French 3502937 French 3502938 Italien 3502938 Italien 3502939 Spanish			
Setting-up guide   Single   Single			
### Type 2634, 2639    \$100246 Mains cable,			
Setting-up guide   Source   Source			
Type 2633, 2638 6100273 Mains cable, type 2631, 2632, 2636, 2637 1205111 Stand 1205266 Wall bracket  Dwners manual  3501585 Danish 3501586 Swedish 3501587 English 3501588 German 3501589 Dutch 3501590 French 3501591 Italien 3501592 Spanish 3501609 Finnish  Setting-up guide  3502932 Danish 3502934 English 3502935 German 3502936 Dutch 3502937 French 3502937 French 3502938 Spanish			
6100273 Mains cable, type 2631, 2632, 2636, 2637  1205111 Stand 1205266 Wall bracket  Dwners manual  3501585 Danish 3501587 English 3501588 German 3501589 Dutch 3501590 French 3501591 Italien 3501592 Spanlish 3501592 Spanlish 3501609 Finnish  Setting-up guide  3502932 Danish 3502934 English 3502935 German 3502935 German 3502936 Dutch 3502937 French 3502937 French 3502938 Italien 3502939 Spanlish		·	
type 2631, 2632, 2636, 2637  1205111 Stand 1205266 Wall bracket    Dwners manual   3501585 Danish   3501586 Swedish   3501587 English   3501588 German   3501589 Dutch   3501590 French   3501590 French   3501591 Italien   3501592 Spanish   3501609 Finnish			
2636, 2637 1205111 Stand 1205266 Wall bracket  3501585 Danish 3501586 Swedish 3501588 German 3501589 Dutch 3501590 French 3501591 Italien 3501592 Spanish 3502932 Danish 3502934 English 3502935 German 3502936 Dutch 3502937 French 3502937 French 3502938 Italien 3502939 Spanish			
1205111   Stand   1205266   Wall bracket			
1205266 Wall bracket			
3501585   Danish   3501585   Danish   3501586   Swedish   3501588   German   3501589   Dutch   3501590   French   3501591   Italien   3501592   Spanish   3501609   Finnish			
3501586 Swedish 3501587 English 3501588 German 3501589 Dutch 3501590 French 3501591 Italien 3501592 SpanIsh 3501609 Finnish  Setting-up guide  3502932 Danish 3502934 English 3502935 German 3502936 Dutch 3502937 French 3502938 Italien 3502939 Spanish			
3501586 Swedish 3501587 English 3501588 German 3501589 Dutch 3501590 French 3501591 Italien 3501592 SpanIsh 3501609 Finnish  Setting-up guide  3502932 Danish 3502934 English 3502935 German 3502936 Dutch 3502937 French 3502938 Italien 3502939 Spanish	Owners manual	3501585 Danish	
3501588 German 3501589 Dutch 3501590 French 3501591 Ralien 3501609 Finnish  Setting-up guide  3502932 Danish 3502933 Swedish 3502934 English 3502935 German 3502936 Dutch 3502937 French 3502938 Italien 3502939 Spanish		3501586 Swedish	
3501589 Dutch 3501590 French 3501591 Italien 3501592 Spanish 3501609 Finnish  Setting-up guide  3502932 Danish 3502933 Swedish 3502934 English 3502935 German 3502936 Dutch 3502937 French 3502938 Italien 3502939 Spanish		3501587 English	
3501590 French 3501591 Italien 3501592 Spanish 3501609 Finnish  Setting-up guide  3502932 Danish 3502933 Swedish 3502934 English 3502935 German 3502936 Dutch 3502937 French 3502938 Italien 3502939 Spanish		3501588 German	
3501591 Italien 3501592 Spanish 3501609 Finnish  Setting-up guide  3502932 Danish 3502933 Swedish 3502934 English 3502936 German 3502936 Dutch 3502937 French 3502938 Italien 3502939 Spanish		3501589 Dutch	
3501592 Spanish 3501609 Finnish  Setting-up guide  3502932 Danish 3502933 Swedish 3502934 English 3502935 German 3502936 Dutch 3502937 French 3502938 Italien 3502939 Spanish		3501590 French	
3501609 Finnish  3502932 Danish 3502933 Swedish 3502934 English 3502935 German 3502936 Dutch 3502937 French 3502938 Italien 3502939 Spanish		3501591 Italien	
3502932 Danish 3502933 Swedish 3502934 English 3502935 German 3502936 Dutch 3502937 French 3502938 Italien 3502939 Spanish		3501592 Spanish	
3502933 Swedish 3502934 English 3502935 German 3502936 Dutch 3502937 French 3502938 Italien 3502939 Spanish		3501609 Finnish	
3502933 Swedish 3502934 English 3502935 German 3502936 Dutch 3502937 French 3502938 Italien 3502939 Spanish	6-44t	2502022 Denish	
3502934 English 3502935 German 3502936 Dutch 3502937 French 3502938 Italien 3502939 Spanish	setting-up guide		
3502935 German 3502936 Dutch 3502937 French 3502938 Italien 3502939 Spanish			
3502936 Dutch 3502937 French 3502938 Italien 3502939 Spanish		_	
3502937 French 3502938 Italien 3502939 Spanish			
3502938 Italien 3502939 Spanish			
3502939			
		3502940 Finnish	


# Tape deck



94modul 8422070 Tape deck 9405 3112372 Slide, tape head assembly 9405 2037001 Screw, height adj. 9407 2810257 Spring, tape head assembly 9408 2810255 Spring, slide plate 9409 3014089 Slide plate 9410 3164872 Cap, turntable 9411 2812135 Spring, turntable 9412 2726165 Turntable 9413 2851224 Arm, brake F. 9414 2851223 Arm, record 2 sensor 9415 2851222 Arm, Cr sensor 9416 2851218 Arm, brake R. 9417 2818101 Spring, brake F 9418 2851221 Arm, cassette sensor 9419 2851220 Arm, metal sensor 9420 2851219 Arm, record 1 sensor 9421 2818100 Spring 1. switch 9422 2818099 Spring, brake R 9426 2818098 Spring, arm play R 9427 2851217 Arm, play R. 9428 3112371 Chassis 9435 2816261 Spring, tape head assembly 9436 2037002 Screw, azimuth adj. 3131364 Housing, tape head assembly 9437 9438 2816262 Spring, azimuth adj. 9439 2037001 Screw, height adj. 9440 2917027 Ball 9441 2818102 Locking spring 9442 2851225 Gear arm 9443 2818103 Spring f. gear arm 9444 2700099 Gear, tape head 9445 3164873 Cap, turntable 9446 2812136 Spring, turntable 9447 2726165 Turntable 9448 2810258 Spring f. arm, tape direction 9449 2851226 Arm, tape direction 9450 2818104 Spring, arm F. 9451 2851227 Arm, play F. 9452 2794146 Thrust roller F. 2818105 Spring, thrust roller F. 9454 2311037 Wire holder 9455 2794149 Thrust roller R. 9456 2810257 Spring, thrust roller R. 9457 2818106 Spring, thrust roller R. 9458 6141575 PCB f. tape head 9459 3634041 Mirror f. PE1

94H1 8600115 Tape head w. wires 6276498 Set of wires from tape head to tape head PCB 6276435 Wire with P4 for tape head

94PE1 8004902 Opto Coupler




# Tape deck


9468	8004901	PCB f. tape mechanism
9469	2851233	Cluth, fast foreward rewind
9470	2700104	Wheel, autostop
9471	2818108	Spring
9472	2851228	Arm
9473	2700100	Gear wheel
9474	2818107	Spring, cam wheel
9475	2732101	Belt
9476	2794147	Flywheel, right
9477		Flywheel, left
9478		Spring, flywheel
9479		Spring, flywheel
9480	2818109	
9481		Cam wheel
9482	2851231	
9483		Arm, pause
9484		Cam, wheel
9486		Chassis, flywheels
9488		Searing, flywheels
9489	2722061	
9490	2851230	•
9492		Gear wheel
9494		Rubber bushing
2424		Rubber damper
	2332134	Rubber damper
9451/4/5	7400411	Switch
9452/3		
94RL1		Solenoid, play
94RL2	8020899	Salenaid, +, =
94M1	8400188	Motor
3	2036073	Screw 2.1x4
4	2013144	Screw 3x8
5	2036074	Screw 2.6x4
6	2036076	Screw f. motor
7	2036072	Screw 2x4
9	2390113	Washer
10		
10	2390111	Washer
11	2390111 2390112	
		Washer

# Survey of screws and washers

ST2500, TYPE 2051



WB2500, TYPE 2052



a  $\sqrt[n]{}$ 





9501 3451418 Cover plate 9502 3458890 Cover plate, bottom 9503 2752043 Bottom 9504 3013094 Guide rail, right 9505 3013094 Guide rail, left

3103313 Foot, spike 3103322 Foot, soft 2046040 Screw, 6x63


Parts not shown


3502921 Setting-up guide 3397953 Foam packing 3392423 Outer carton

Parts	not	shown

9510	2777052	Handle, right	
	2777053	Handle, left	
9511	1205266	Wall bracket	
9512	2038130	Screw, 3x25	
9513	2043016	Screw, 4x10	
	2930126	Bush	
	3390432	Wire holder	
		Setting-up guide	
		4 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	

#### **ADJUSTMENTS**





## **TEST MODE**

Test mode is used in connection with adjustments, and test mode moreover gives access to ■ number of test functions, see page 5-16. BeoSound Ouverture is brought into test mode in the following ways:

- Connect mains voltage
- Within 12 sec., press the following keys on the keyboard:

PROGRAM 2 6 3 0

Test mode is indicated by the display in the following way:

TESTMODE

Test mode is abandoned by disconnecting the mains voltage

By pressing •. Values selected in test mode are retained.

**RF ADJUSTMENTS** 

Repair tips 

is important during servicing that the aerial plug is connected to

module 1, since there would otherwise be no ground connection for the

Master Link socket.

**AM ADJUSTMENTS** 

Oscillator MW No signal should be applied.

Connect a DC voltmeter across 1C27.

Tune the product to 150 kHz (520 kHz).

Adjust 1L5 until the voltage across 1C27 is 2 V ±0.25V (4 V ±0.25 V).

**FM ADJUSTMENTS** 

Replacement of FM tuner

When the FM tuner is replaced, only the IF coil, 17L7, has to be

adjusted.

Connect an oscilloscope to pin 8 of 1IC1 (1R26).

- Connect a sweep generator to the aerial input and tune to 87.5 MHz.

Tune the product to 87.5 MHz

Adjust 17L7 to maximum and symmetrical IF curve.

**TUNER ADJUSTMENTS** 

(To be made only if the tuner is incorrectly adjusted).

Oscillator

IF

No signal should be applied.

- Connect a DC voltmeter between 17TP11 and pin 8 of the tuner.

Tune the product to 87.5 MHz and adjust 17L8 to 0V.

HF 87.5 MHz

Connect an oscilloscope to pin 8 of 1IC1 (1R26).

Connect a sweep generator to the aerial input and tune to 87.5 MHz.

- Tune the product to 87.5 MHz

- Adjust 17L2, 17L4, 17L5 and 17L7 to maximum and symmetrical IF

curve.

HF 108 MHz

Tune the product to 108 MHz.

- The sweep generator frequency is changed to 108 MHz, and 17R32,

17R33 and 17R34 are adjusted to maximum.

#### Detector

- 1L8 is adjusted only in connection with replacement of 1IC1, 18P4 and 18P5.
- Connect an oscilloscope to pin 8 of 1IC1 (1R26).
- Connect a DC voltmeter between positive on 1C39 and positive on 1C46.
- Connect a signal testing generator to the aerial input and adjust to 98 MHz, 50d8mV (300mV EMF), ±75 kHz, 1kHz modulation.
- Tune the radio to 98 MHz.
- Fine-tune the signal testing generator frequency to minimum distortion (2nd harmonic) in the signal, as illustrated on the curve.



CORRECT

INCORRECT

- Change the level at the aerial input to 72dBmV (4mV EMF).
- Adjust 1L8A to 0V ±50mV. Metal tools must not be used when adjusting 1L8.
- 1L8B can be adjusted accurately with a distortion meter connected to 9R70 (right channel).
- Screw 1L8B up such that the core is flush with the top of the box (top-position).
- Adjust 1L88 downwards until the minimum harmonic distortion is present at the AF output for the first time.
- Fine-adjust 1L8A and 1L8B.
- 1L88 is typically adjusted two turns down from the top position.

## FM display adjustment

 After a repair/adjustment in the FM detector circuit or after replacement of PCB1, PCB3, 3IC6, 3B1, 3D4, 3R38 or 18P4, the indication of the received frequency has to be adjusted, even if the display shows the correct frequency.

#### Offset adjustment, FM

The product must have been switched on for at least 2 minutes before the adjustment is made.

- Tune in to a known station with a known frequency by pressing RADIO TUNE PLAY A.
  - The display will not necessarily show the correct frequency.
- Press PLAY PLAY to store the programme (the display writes STORED).
- Press 0 3 (resets the offset value). The display reads: OK 3
- Press 0 6 + correct frequency, four digits, e.g. 98.5 MHz = 0985
- The display should now write OK 6.

Display adjustment cannot be made on AM.

#### Channel separation

- Connect a stereo encoder to the aerial input and adjust to 88 MHz 60d8mV, (1mV EMF), 1kHz modulation in the one channel and an unmodulated signal in the other channel.
- Connect an AF voltmeter to the unmodulated channel 1P3-2 (right) or 1P3-1 (left).
- Tune the product to 88 MHz.
- Adjust 1R100 to minimum signal in the unmodulated channel.
- Connect an AF voltmeter to the other channel, and adjust in this case the stereo encoder to an unmodulated signal.
- Check whether or not the channel separation is symmetrical; if not, readjust 1R100 until this has been achieved.

# FM stop level


- Connect a signal testing generator to the aerial input and adjust to 88 MHz, 20dBmV (10mV EMF) ±75kHz.
- Connect a DC voltmeter to pin 16 of TIC1.
- Short-circuit the base of 1TR6 to ground (see drawing of the location of SMD components).
- Turn 1R26 clockwise until it stops.
- Tune the product to 88 MHz.
- Turn 1R26 anticlockwise until pin 16 of 1IC1 switches from low to high.
- Remove the short-circuit from the base of 1TR6.

### MECHANICAL ADJUSTMENTS, TAPE RECORDER

**Height and azimuth** 

To obtain correct height adjustment, height adjustment tool part. No. 3624026 must be used.

Approximate adjustment can be obtained using mirror cassette.



## Height, tape guide

- Load adjustment tools 1 and 2.
- Press TAPE.

The tape transport mechanism is now able to run without a tape being loaded, and without going into autostop.

- Adjust A and D respectively in such a way that adjustment tool 1 can be pushed into the tape guides.
- The tape recorder can only be stopped by pressing \*.

#### Azimuth side 1

- Load azimuth tape part No. 6780036.
- Connect the two Y inputs on an oscilloscope to right and left AUX outputs.
- Press TAPE and adjust screw C until the 2 curves on the oscilloscope are in phase at maximum amplitude.

## Azimuth side 2

- Press TURN.
- Adjustment as for side 1 but using screw 8.

# ELECTRICAL ADJUSTMENTS, TAPE RECORDER

## Right/left

The specifications apply to the right channel, and those in brackets apply to the left channel.

#### Noise reduction


Make the electrical adjustments without Noise Reduction. (Test mode 2-2).

Display reads OFF

Standard tapes to be used for adjustments: CrO<sub>2</sub> TDK AP512 part No. 6780066 Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> BASF R723 DG <sup>2</sup> part No. 6780067 METAL AP 712 part No. 6780101

#### Speed

 Load the wow tape, part No. 6780037. (The adjustment must be made at the centre of the tape).



- Connect a wow meter with a drift meter to the AUX socket.
- Press TAPE, to play-back side 1.
- Press TURN, to play-back side 2.

The adjustment is made with SFR1 which is accessible through the hole in the PCB on the tape transport mechanism.

The adjustment is made so that the speed deviation when playing back side 1 and 2 respectively is symmetrical around 0%.

#### Playback leve!

The adjustment of the playback level, using two alternative types of standard tape, will be described below:

- DIN standard 250 m Wb/m
- 2. ANSI standard 200 n Wb/m
- Load standard level tape part No. 6780035
   Connect an AF voltmeter to 7TP2 (7TP1).
   Adjust 7R13 (7R25) until 660 mV is measured in 7TP2 (7TP1).
- Load TEAC level calibration tape MTT-150A,
   Connect an AF voltmeter to 7TP2 (7TP1).
   Adjust 7R13 (7R25) until 580 mV is measured in 7TP2 (7TP1).

## Test mode adjustment

It applies to all electrical adjustments that the product must be in test mode, see page 5-1, and in addition the automatic record level must be put out of operation, and the Noise Reduction function must be disengaged:

- Press 2 0 (automatic record level off). The display will read OK 20.
- Press 2 2 (Noise Reduction off). The display will read OFF.
- Press AUX.
- Connect an audio oscillator to the AUX input.

Noise Reduction on

Press 2 1, the display will read ON.

The product is now ready for adjustment.

- Upon completion of adjustment : press • to leave the test mode.

#### Recording boost

Make this adjustment in test mode (do as described under 'test mode adjustment').

- Set the audio oscillator to 333 Hz and 400 mV.
- Load a Critage.
- Press RECORD RECORD.
- Connect an AF voltmeter to 7TP8 (7TP7).
- Regulate the audio oscillator output level until 1 V is measured.
- Reduce the audio oscillator output level by 20 d8, and change the frequency to 18 kHz.
- Adjust 7L1 (7L2) until 760 mV is measured.

#### **HX filter**

Make this adjustment in test mode (do as described under 'test mode adjustment').

- Connect a DC voltmeter to 7TP6 (7TP5).
- Load a Critage.
- Press RECORD RECORD.
- Adjust 7L8 (7L7) to minimum DC voltage.

#### Blas fliter

Make this adjustment in test mode (do as described under 'test mode adjustment').

- Connect an AC voltmeter to 7TP4 (7TP3).
- Load a Critage.
- Press RECORD RECORD.
- Adjust 7L4 (7L3) to minimum voltage.

#### Cr blas

Make this adjustment in test mode (do as described under 'test mode adjustment').

- Load a CrO<sub>2</sub> standard tape, part No. 6780066.
- Press RECORD RECORD.
- Set the audio oscillator to 333 Hz and 20 mV.
- Connect an AF voltmeter to 7TP2 (7TP1).
- Regulate the audio oscillator until approx. 30 mV is measured.
- Press PAUSE.
- Adjust 7R161 (7R162) until the playback levels at 333 Hz and 16 kHz are identical by first recording and then playing back 333 Hz and 16 kHz.
   (Less bias produces a treble boost. More bias produces a treble cut.)

#### Fe bias

The procedure is the same as for Cr bias, only  $\blacksquare$  Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> standard tape, part No. 6780067, should be used, and 7R159 (7R160) should be adjusted instead.

ADJUSTMENTS, ENGLISH

#### MP bias

The procedure is the same as for Cr bias, only a metal standard tape, part No. 6780101, should be used, and 7R164 (7R163) should be adjusted instead.

#### Recording current, Cr

Make this adjustment in test mode (do as described under 'test mode adjustment').

- Load a CrO, standard tape, part No. 6780066.
- Press RECORD RECORD.
- Set the audio oscillator to 333 Hz and 100 mV.
- Connect an AF voltmeter to 7TP2 (7TP1).
- Adjust the audio oscillator until approx, 200 mV is measured.
- Press PAUSE.
- Adjust 7852 (7853) until the record level is 200 mV by first recording and then playing back 333 Hz.

### Recording current, MP

- The Cr adjustment must have been made.
- The procedure is the same as for recording current, Cr, only use the metal standard tape, part No. 6780101.
- The adjustment applies to both channels, and it is made by means of 7R167.

#### Automatic record level

Make this adjustment in test mode (do as described under 'test mode adjustment').

- Load a Critage.
- Press RECORD RECORD.
- Set the audio oscillator to 333 Hz and approx, 400 mV.
- Connect an AF voltmeter to 7TP2.
- Adjust the audio oscillator until 660 mV is measured.
- Connect a DC voltmeter to 7IC8, pin 9 (jumper J93) and pin 10 (jumper J80/7R198).
- Adjust 7R198 until 0 mV ±10mV is measured.

### **ELECTRICAL ADJUSTMENT**

CD

THE PHOTODIODES AND THE LASER ARE MORE SENSITIVE TO STATIC ELECTRICITY THAN MOS IC'S. CARELESS TREATMENT DURING SERVICE CAN REDUCE THEIR LIFE DRAMATICALLY. MAKE SURE, THEREFORE, THAT THE JOB STATION IN PROTECTED AGAINST STATIC ELECTRICITY.


The product must not be connected to the mains when the CD drive mechanism is replaced or **I** the drive mechanism and PCB 8 are not interconnected.

#### Laser current

Important:

Preadjust the laser current potentiometer 8R24 after a replacement of the CD drive mechanism.

Also, check the connection to the monitor diode before the product is connected to the mains.



Connect an ohmmeter from pin 18 to pin 27 of 8IC1.

Adjust 8R24 until 1 kohm +/- 10% is measured.

Connect a DC voltmeter across 8R16.

Load test disc no. 5 (disc without errors, part no. 3634031).

Connect the product to the mains, and press CD.

The voltage across 8R16 should be higher than 15 mV. If it is not, switch off the product and find the error.

If the voltage is higher than 15 mV, play track 1 on test disc 5 and adjust 8R24 until 50 mV +/- 5 mV is measured with the DC voltmeter.

NOTE: If the voltage across 8R16 is lower than 25 mV, the CD may stop shortly after starting. Consequently, this adjustment has to be made immediately after starting the CD.


Focus offset

Load test disc no. 5 (part no. 3634031).

Connect a DC voltmeter across 8C85.

Press CD.

If the CD does not start, turn the potentiometer 8R93 in steps until it starts.



POTENTIOMETER STEP


When the CD is able to start, adjust 8R93 until 400 mV +/- 40 mV is measured.

## Checking the laser supply

The laser, the laser supply in 8IC1 and the monitor diode form a feedback system. An error in the laser supply can result in the destruction of the laser.

Since it is impossible to check and repair a feedback system in which one of the components is missing, the circuit below can be used for checking the laser supply.

The green LED constitutes the laser, e.g. CQY94, part no. 8330054. The voltage across the 18 ohm resistor constitutes the monitor feedback voltage. The 33 ohm resistor and the switch allow the current consumption from the laser supply to be changed.



Remove the flex-PCB from P2 on the servo PCB.

Solder the above circuit onto III on the servo PCB.

Short-circuit ■ (pin 6 of 8IC1) to ground.

When SI (start initialization) is low, the laser supply can be switched on inservice position 1 by bringing the product into test mode, see page 5-1, and then pressing CD 1.

Measure the LO voltage at pin 10 of 8P2.


\$1 disconnected: LO from 1.8 V to 2.3V LM from 170mV to 220mV The green LED shines faintly.

\$1 short-circuited: LO from 1.8 V to 2.3V LM from 170mV to 220mV The green LED shines faintly.

When \$1 is switched from short-circuited to disconnected condition, the LED will shine more brightly for a short moment. The feedback system has the effect that the same current is flowing through the LED no matter if \$1 is short-circuited or disconnected.

#### REPAIR TIPS

# Dismantling of PCB under tape transport mechanism



- Desolder the solder points B.
- Push the looking pin C in the direction of the arrow and pull out the PCB.

### **Lubrication chart**

The need for relubrication is negligible.

In the case of overhauls and when replacing mechanical parts the directions below should be followed.

#### MBI

The lubricant should only be applied in small quantities.

Shafts for turntables 9412 and 9447 Bearing for pulleys 9487	3984022 Floil GB TS-1
Shaft on tapehead 94H1	
Sliding surfaces between other movable parts	3984030 Barrierta L5512 (25gr.)

# Replacement of CD transport mechanism

Remove the rear panel.

Bring the power-supply unit and AF (PCB 12 and 15) into service position. Dismount PCB7.

Dismount the cooling plate A by means of the screw II (the CD transport screw must be loosened).

Dismount flex print and 8P63.


Remove the screws E and take out the CD transport mechanism.


Remove the plastic fitting on the CD transport mechanism.

The adjustments for elevation and lateral centering are made by means of the springs F.

Make the elevation adjustment by bending the spring fitting outwards/

Make the lateral centring by moving the springs F to the side of the spring fitting.






REPAIR TIPS, ENGLISH

# Removal of gearbox for CD clamp

Tape recorder PCB7 must be removed.
The clamp must be electrically sealed.
Lift up the clamp manually.
Dismount the spring I in its bottommost point.
Dismount the arm H.
Dismount the lead to the motor, plug 9P78.
Loosen the screw J and take out the gearbox.

Make sure that the two parts of the fitting at the top of the arm H are pressed together completely when reassembling; then tighten the fitting.



Removal of the tape recorder transport mechanism


Remove the rear panel.


Bring the power-supply unit and AF (PCB 12 and 15) into service position. Dismount PCB7.

Remove the screws G and take out the transport mechanism.

When making electrical adjustments, the tape recorder PCB7 must be dismounted!

Make sure that the tape head leads are arranged properly when reassembling.





Wire system for glass doors.

Dismount the glass doors and cover plates.

Dismount the rear panel.

Bring the power-supply unit and AF module into service position. Push the glass holders to the centre and loosen the wire clamping clips (one revolution).

Dismount the motor control circuit board, PCB9.

Dismounting rail A

Lift the right-hand side (as seen from the front) slightly outwards and push it towards the left.

Loosen the screws B in order to dismount the fitting with the wire pulleys.

Make sure when mounting the new rail that the rail is positioned correctly in the pilot holes.

Dismounting rails D and C

Before dismounting the rail C, rail D and the front have to be dismounted.


Put out the rear edges of D in both sides and dismount the rail D. Loosen eight screws in the front to dismount it.

Lift out the left-hand side of the rail C, push it towards the right and dismount it.

Loosen the screws F.

Dismount the fitting with the wire pulleys.

Make sure when mounting the new rail that the mil is positioned in the pilot holes.



# Mounting of wire for glass doors

Turn the wire pulley G clockwise until it stops.

Mount the wire in the wire pulley H (the end with the heavy spring). Run the wire in the second innermost groove of the wire pulley H (underneath the pulley), up around the uppermost pulleys (I, J, K and L) and down around the lowermost pulleys (M, N and O).

Turn the pulley G anticlockwise.

Fasten the wire in the pulley H.


Mount the wire on pulley P and turn pulley G to check that everything is OK.

The slide rails may be lubricated with Barrierta grease L55-3 (part no. 3984030).

# Readjustment of wire

Turn the pulley G such that the centre of the pulleys G and H is flush with the upper edge of the tower X.

Push the wire clamping clip towards the centre and tighten (but not too tight).



#### **TEST FUNCTIONS**

The BeoSound Ouverture has a number of built-in test functions. To gain access to these, the product has to be brought into test mode, see page 5-1.

The following options are available in test mode:

- display of tuner variant
- display of SW version (also possible without the product being in test mode)
- display test
- ROM/RAM test
- Open/close for data on AAL
- Open/close for signal on Master Link
- deletion of all preset programmes
- CD test

## Display of tuner variant:

### Press 0 4

Variant	Display
EU, RDS	2631
USA, RDS	2633
J, RDS	2634
AUS, RDS	2635
EU	2636
USA	2638
J	2639
AUS	2640

### Display of SW version

Master Link microprocessor, 13IC2
Press 2 3 Display reads: SW: X.XX

Main Microprocessor, 3IC3

Press 2 5

Display reads: SW: X.XX

# Display test

Press 3 0.

All dots must be on.

# ROM/RAM test:

## Press 1 0

If the RAM/ROM are OK, the display will read:



Error is indicated by --

### Open/close for data on AAL

#### Press 0 8

Closes for transmission of data on AAL Display reads OK 8.

#### Press 0 9

Opens for transmission of data on AAL

Test mode must be abandoned before data can be transmitted.

Display reads OK 9.

# Open/close for signal on Master Link

#### Press 2

Opens for signal to Master Link

Display reads OK 28.

Press 2 9

Opens for signal from Master Link and into the product.

Display reads OK 29.

# Deletion of all preset programmes:

#### Press 0-7

All preset programmes have now been deleted.

The clock is set to 940101, 0 hours 0 minutes ■ seconds.

Option = 1 Volume =32

Balance, bass and treble in neutral.

Display reads OK 7.

# Service program for the CD section:

Bring the product into test mode, see page 5-1.

Press CD

A disc need not to be inserted.

Press 1 The laser switches on and searches focus (focus is searched every time 1 is pressed).

- Does laser switch on?
- Does FE output regulate focus motor amplifier?
- Does focus motor regulate?
- Press 2 The laser switches off.
- Press 3 The CD motor starts running (runs anticlockwise), and the laser goes into the starting position.
- Press 4 The CD motor stops.
- Press 5 The laser arm moves towards its extreme outside position.
- Press 6 . The laser arm moves towards the centre.

Press •

Load a CD, e.g. no. 5 (disc without errors), part no. 3634031.

Bring the product into test mode, see page 5-1.

Press CD

Press PLAY The CD starts (lead in).

Press PAUSE The CD stops.

During playback, the following error messages may be displayed:

CD ERR 2 , Focus error.

CD ERR 3 Radial error.

CD ERR 4 , Motor error.

CD ERR 5 TL is low for 50 mS.

CD ERR 6 .4 Step error.

CD ERR 7 [4] Subcode error, no subcode within 3 seconds.

CD ERR 8 TOC error; outside the "lead in" area while the TOC (program content) is being read.

IR door sensors, PCB6.

Check the transmitter diodes OD2 and OD3 in the following way:

Connect in parallel an IR receiver diode and a 220 ohm resistor, and connect an oscilloscope.


Dismount 6P46.

Hold the IR receiver diode in front of each IR transmitter diode, and make sure there is some reflection behind the is receiver diode e.g. from a piece of paper.

The oscilloscope should measure an oscillation of approx. 9 kHz if the system is "alive".

Master link DATA receiver/ transmitter Test of the circuits 12TR30, 12TR31, 12TR52,12TR53 , 12TR55, 12TR56 and 12IC6

- lift P107
- mount on P4:



- connect a square-wave generator 10 kHz 0-5 V to P107-3 (transmit)
- measure P107-1 (receive) with an oscilloscope; it should produce the same signal as the one transmitted by P107-3, only here it is delayed by 10 - 15 uS.

To prevent that products connected via the Master Link socket destroy the data communication in the case of an error in the data interface, the data interface circuit has been designed in such a way that certain components can be defective without causing a malfunction.

For example, the diodes mounted in connection with Data- and Data+ are protection diodes which will protect against static electricity.

Consequently, when making a repair, it may be necessary to replace/check several components.

if 12TR55 in defective, both 12TR55 and 12TR56 should be replaced, and the diodes 12D4, 12D5, 12D19, 12D20, 12D21 and 12D22 should be checked.

■ 12TR56 is defective, both 2TR56 and 2TR55 should be replaced, and the diodes 12D4, 12D5, 12D19, 12D20, 12D21 and 12D22 should be checked.

If one of the diodes 12D4, 12D5, 12D19, 12D20, 12D21 and 12D22 is defective, all of the diodes should be replaced, and 12TR55 and 12TR56 should be checked.

Wow frequencies:	Frequency	Error source	Pos. no.	
	1.4 Hz	Turntable (right)	9447	
	1.5 Hz	Turntable (left)	9412	
	1.5 Hz	Thrust rollers	9452/9455	
	3.9 Hz	Flat belt	9475	
	5.6 Hz	Flywheel (right)	9476	
	6.1 Hz	Flywheel (left)	9477	
	11.0 Hz	Clutch, fast forward/rewind	9469	

## EINSTELLUNGEN

#### MODUS 'TESTMODE'

Der Modus Testmode' wird im Zusammenhang mit Einstellvorgängen verwendet; ferner gewährt der Modus 'Testmode' Zugang zu einer Reihe von Testfunktionen. Siehe hierzu Seite 5-36.

BeoSound Ouverture wird wie folgt in den Modus 'Testmode' gebracht:

- Gerät an die Netzspannung anschließen.
- Innerhalb von 12 Sekunden auf der Tastatur folgendes eingeben:

PROGRAM 2 6 3 0

Der Testmodus wird im Display wie folgt angezeigt:

#### **TESTMODE**

Zum Verlassen des Testmodus ist das Gerät vom Netz zu trennen oder

durch Eingeben von •. Im Testmodus gewählte Werte werden beibehalten.

#### **HF-EINSTELLUNGEN**

#### Reparatur-Tips

Während der Wartung ist es wichtig, daß die Antennensteckverbindung auf Modul 1 montiert ist, da es sonst keine Masseverbindung für die 'Master Link'-Steckverbindung gibt.

#### **AM-EINSTELLUNGEN**

### **Oszillator MW**

Es darf kein Signal zugeführt werden.

- DC-Voltmeter über 1C27 anschließen.
- Gerät auf 150 kHz (520 kHz) einstellen.
- Mit 1L5 so lange abgleichen, bis die Spannung über 1C27 bei 2 V ±0,25 V (4 V ±0,25 V) liegt.

# FM-EINSTELLUNGEN

## Austauschen des FM-Tuners

 Beim Austauschen des FM-Tuners soft nur mit der ZF-Spule 17L7 abgeglichen werden.

## 2F

- Oszilloskop an Anschluß 8 des 1IC1 (1R26) anschließen.
- Wobbelgenerator an den Antenneneingang anschließen und auf 87,5 MHz einstellen.
- Gerät auf 87,5 MHz einstellen.
- Mit 17L7 auf maximale und symmetrische ZF-Kurve abgleichen.

#### TUNER-EINSTELLUNGEN

(Nur bei Fehleinstellungen des Tuners erforderlich).

#### Oszillator

Es soll kein Signal zugeführt werden.

- DC-Voltmeter zwischen 17TP11 und Anschluß 8 des Tuners anschließen.
- Gerät auf 87,5 MHz einstellen und mit 17L8 auf 0 V abgleichen.

# HF 87,5 MHz

- Oszilloskop an Anschluß 8 des 1IC1 (1R26) anschließen.
- Wobbelgenerator an den Antenneneingang anschließen und auf 87,5 MHz abgleichen.
- Gerät auf 87,5 MHz einstellen.
- Mit 17L2, 17L4, 17L5 und 17L7 auf maximale und symmetrische ZF-Kurve abgleichen.


EINSTELLUNGEN, DEUTSCH

#### HF 108 MHz

- Gerät auf 108 MHz einstellen.
- Frequenz des Wobbelgenerators in 108 MHz abändern und 17R32, 17R33 und 17R34 auf Maximum abgleichen.

#### Detektor

- 1L8 ist nur beim Austauschen von 1IC1, 1BP4 und 1BP5 abzugleichen.
- Oszilloskop an Anschluß 8 des 1IC1 (1R26) anschließen.
- DC-Voltmeter zwischen Plus des 1C39 und Plus des 1C46 anschließen.
- Meßsender an den Antenneneingang anschließen und auf 98 MHz, 50 dBμV (300 μV EMF), ±75 kHz, 1 kHz-Modulation, abgleichen.
- Radio auf 98 MHz einstellen.
- Frequenz des Meßsenders auf minimale Verzerrung des Signals (2. Harmonische) - wie durch die Kurve veranschaulicht - feinabgleichen.



- Pegel am Antenneneingang in 72 dBuV (4 mV EMF) ändern.
- 1L8A auf 0 V ±50 mV abgleichen, Beim Abgleichen der 1L8 darf kein Metallwerkzeug benutzt werden.
- 1L88 läßt sich mit einem Verzerrungsmeter präzise abgleichen, das an 9R70 anzuschließen ist (rechter Kanal).
- 1L88 ganz hinaufdrehen, so daß der Kern mit der Dose abfluchtet (Topstellung).
- 1L8B hineindrehen, bis zum ersten Mal minimale harmonische Verzerrung am NF-Ausgang gemessen wird.
- Mit 1L8A und 1L8B feinabgleichen.
- 1188 wird typischerweise 2 Umdrehungen aus der Topstellung hineingedreht, um abgeglichen zu sein.

# FM Display-Einstellung

 Nach einer Reparatur/Einstellung des FM-Detektorschaltkreises oder nach Austausch von PCB1, PCB3, 3IC6, 3B1, 3D4, 3R38 oder 1BP4 ist die Anzeige der empfangenen Frequenz neu einzustellen. Die "Offset"-Einstellung muß durchgeführt werden - auch dann, wenn das Display die korrekte Frequenz anzeigt.

#### 'Offset'-Einstellung FM

Vor Beginn des Einstellvorgangs muß das Gerät mindestens 2 Minuten lang eingeschaltet gewesen sein.

- Zum Speichern des Programms PLAY PLAY PLAY drücken (im Display wird 'STORED' geschrieben).
- Tastenbetätigung: 0 3 (Rückstellung des 'Offset'-Wertes). Display-Anzeige: OK 3
- Tastenbetätigung: 6 + korrekte Frequenz, 4 Ziffern,
   z.B. 98,5 MHz = 0985.
- Im Display muß jetzt 'OK 6' erscheinen.

Eine Display-Einstellung im AM-Bereich ist nicht möglich.

## Kanaltrennung

- Stereocodierer (Encoder) an den Antenneneingang anschließen und auf 88 MHz 60 dBµV, (1 mV EMF), 1 kHz-Modulation in dem einen Kanal und unmoduliertes Signal in dem anderen Kanal einstellen.
- NF-Voltmeter an den unmodulierten Kanal.
- 1P3-2 (rechts) oder 1P3-1 (links) anschließen.
- Gerät auf 88 MHz einstellen.
- Mit 18100 auf minimales Signal im unmodulierten Kanal abgleichen.
- NF-Voltmeter an den anderen Kanal anschließen und hier den Stereocodierer auf unmoduliertes Signal abgleichen.

## FM Stop-Pegel


- Meßsender an den Antenneneingang anschließen und auf 88 MHz,
   20 dBμV (10 μV EMF) ±75 kHz abgleichen.
- DC-Voltmeter an Anschluß 16 des 1tC1 anschließen.
- Basis des 1TR6 an Masse kurzschließen, (Siehe Zeichnung SMD-Komponentenplazierung).
- 1R26 im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen.
- Gerät auf 88 MHz einstellen.
- 1R26 gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis Anschluß 16 des 1IC1 von 'Low' auf 'High' kippt.
- Kurzschluß von Basis des 1TR6 entfernen.

# MECHANISCHE EINSTELLUNGEN, CASSETTEN-TEIL

#### Höhe und Azimut

Zur Erzielung korrekter Höheneinstellung ist Höhenwerkzeug Bestellnr. 3624026 zu benutzen.

Eine angenäherte Einstellung ist mit einer Spiegelcassette möglich.



## Höhe Bandführung

- Justerwerkzeug 1 und 2 einlegen.
- Taste TAPE drücken.

Das Laufwerk kann jetzt ohne Cassette laufen, ohne daß die Autostop-Funktion III Tätigkeit tritt.

- A bzw. D so einstellen, daß Justierwerkzeug 1 in die Bandführung hineingeschoben werden kann.
- Der Cassetten-Recorder kann nur durch Drücken der Taste gestoppt werden.

### Azimut Seite 1

- · Azimut-Band, Bestellnr. 6780036, einlegen.
- Die Beiden Y-Eingänge eines Oszillographen an den rechten und linken AUX-Ausgang anschlißen.
- TAPE drücken und die Schraube Cleinstellen, bis die beiden Kurven des Oszillographen bei Maximalamplitude in Phasenübereinstimmung sind.

## Azimut Selte 2

- TURN drücken.
- Die Justierung wie bei Azimut Seite 1, jedoch mit der Schraube B, ausführen.

## ELEKTRISCHE EINSTELLUNGEN, CASSETTEN-TEIL

#### Rechts/links

Die Hinweise beziehen sich auf den rechten Kanal, während sich die in Klammern angeführten Hinweise auf den linken Kanal beziehen.

# Rauschunterdrückung (Noise Reduction)


Die elektrischen Einstellungen sind ohne Rauschunterdrückung durchzuführen. (Testmode 2.2).

Display-Anzeige: OFF

Norm-Cassetten für die Einstellungen: CrO, TDK AP512 Bestellnr. 6780066 Fe,O, BASF R723 DG Bestellnr. 6780067 METAL AP 712 Bestellnr. 6780101

## Geschwindigkeit

 Wow-Tonband, Bestellnr. 6780037, einlegen. (Die Einstellung hat mitten auf dem Tonband zu erfolgen.)



- Wow-Meter mit Driftmeter an die AUX-Busche anschließen.
- Taste TAPE drücken um Seite 1 des Tonbandes abzuspielen.
- Taste TURN drücken um Seite 2 des Tonbandes abzuspielen.

Die Justierung wird mit SFR1 gemacht, SFR1 ist durch Loch auf der Platine des Laufwerks zugänglich.

Die Einstellung hat so zu erfolgen, daß die Geschwindigkeitsabweichung bei Wiedergabe von Seite 1 bzw. Seite 2 symmetrisch um 0% liegt.

## Wiedergabepegel

Nachstehend wird das Einstellen des Wiedergabepegels unter Anwendung von zwei alternativen Norm-Cassettentypen beschrieben:

- 1. DIN-Norm, 250 nWb/m
- 2. ANSI Norm, 200 nWb/m
- Pegel-Cassette 6780035 einlegen.
   NF-Voltmeter an 7TP2 (7TP1) anschließen.
   Mit 7R13 (7R25) abgleichen, bis in 7TP2 (7TP1) 660 mV gemessen werden.
- TEAC Level-Kalibriercassette MTT-150 A einlegen.
   NF-Voltmeter an 7TP2 (7TP1) anschließen.
   Mit 7R13 (7R25) abgleichen, bis in 7TP2 (7TP1) 580 mV gemessen werden.

## Testmode'-Einstellung

Für sämtliche elektrischen Einstellungen gilt, daß sich das Gerät während des Einstellvorgangs im Modus 'Testmode' befinden muß (siehe hierzu Seite 5-20); ferner ist die automatische Aufnahmeregelung außer Betrieb zu setzen und die Rauschunterdrückungsfunktion abzuschalten:

- Tastenbetätigung: 2 0 (automatische Aufnahmeregelung AUS) Display-Anzeige: OK 2 0
- Tastenbetätigung: 2 2 (Rauschunterdrückung AUS) Display-Anzeige:
   OFF
- Tastenbetätigung: AUX.
- Tongenerator an den AUX-Eingang anschließen.

Automatische Aufnahmeregelung EIN Tastenbetätigung: 2 1, Display-Anzeige: ON

Das Gerät kann jetzt eingestellt werden.

 Nach beendetem Einstellvorgang: Zum Verlassen des Modus 'Testmode' ist die Taste • zu drücken.

## Aufnahmeanhebung

Diese Einstellung ist im Modus 'Testmode' vorzunehmen. (Hierzu ist der Punkt 'Testmode'-Einstellung durchzuführen.)

- Tongenerator auf 333 Hz und 400 mV einstellen.
- Cr-Cassette einlegen.
- Tastenbetätigung: RECORD RECORD.
- NF-Voltmeter an 7TP8 (7TP7) anschließen.
- Ausgangspegel des Tongenerators einstellen, bis 1 V gemessen wird.
- Ausgangspegel des Tongenerators um 20 dB absenken und Frequenz in 18 kHz ändern.
- Mit 7L1 (7L2) abgleichen, bis 760 mV gemessen werden.

#### **HX-Filter**

Diese Einstellung ist im Modus 'Testmode' vorzunehmen. (Hierzu ist der Punkt 'Testmode'-Einstellung durchzuführen).

- DC-Voltmeter an 7TP6 (7TP5) anschließen.
- Cr-Cassette einlegen.
- Tastenbetätigung: RECORD RECORD.
- Mit 7L8 (7L7) auf minimale DC-Spannung abgleichen.

#### **Bias-Filter**

Diese Einstellung ist im Modus 'Testmode' vorzunehmen. (Hierzu ist der Punkt 'Testmode'-Einstellung durchzuführen.)

- NF-Voltmeter an 7TP4 (7TP3) anschließen.
- Cr-Cassette einlegen.
- Tastenbetätigung: RECORD RECORD.
- Mit 7L4 (7L3) auf minimale Spannung abgleichen.

# Cr-Bias

Diese Einstellung ist im Modus 'Testmode' vorzunehmen. (Hierzu ist der Punkt 'Testmode'-Einstellung durchzuführen.)

- CrO,-Norm-Cassette 6780066 einlegen.
- Tastenbetätigung: RECORD RECORD.
- Tongenerator auf 333 Hz und 20 mV einstellen.
- NF-Voltmeter an 7TP2 (7TP1) anschließen.
- Mit Tongenerator abgleichen, bis ca. 30 mV gemessen werden.
- Tastenbetätigung: PAUSE.
- Durch abwechselndes Aufnehmen und Wiedergeben von 333 Hz und 16 kHz wird mit 7R161 (7R162) so lange abgeglichen, bis die Wiedergabe-pegel bei 333 Hz und 16 kHz gleich sind. (Weniger Bias ergibt Höhenanhebung. Mehr Bias ergibt Höhenabsenkung.)

#### Fe-Bias

Verfahren wie bei Cr-Bias, wobei jedoch Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Norm-Cassette 6780067 einzulegen und statt dessen mit 7R159 (7R160) abzugleichen ist.

#### MP-Bias

Verfahren wie bei Cr-Bias, wobei jedoch Metal-Norm-Cassette 6780101 einzulegen und statt dessen mit 7R164 (7R163) abzugleichen ist.

#### Aufnahmestrom, Cr

Diese Einstellung ist im Modus 'Testmode' vorzunehmen. (Rierzu ist der Punkt 'Testmode'-Einstellung durchzuführen.)

- CrO<sub>2</sub>-Norm-Cassette 6780066 einlegen.
- Tastenbetätigung: RECORD RECORD.
- Tongenerator auf 333 Hz und 100 mV einstellen.
- NF-Voltmeter an 7TP2 (7TP1) anschließen.
- Mit Tongenerator abgleichen, bis 200 mV gemessen werden.
- Tastenbetätigung: PAUSE.
- Durch abwechselndes Aufnehmen und Wiedergeben von 333 Hz wird mit 7R52 (7R53) so lange abgeglichen, bis der Wiedergabepegel bei 200 mV liegt.

#### Aufnahmestrom, MP

- Cr-Einstellung muß vorgenommen sein.
- Verfahren wie bei Aufnahmestrom, Cr. wobei jedoch Metal-Norm-Cassette 6780101 einzulegen ist.
- Die Einstellung ist für beide Kanäle gemeinsam und erfolgt mit 7R167.

## **Automatischer Aufnahmepegel**

Diese Einstellung ist im Modus 'Testmode' vorzunehmen. (Hierzu ist der Punkt 'Testmode'-Einstellung durchzuführen.)

- Cr-Cassette einlegen.
- Tastenbetätigung: RECORD RECORD.
- Tongenerator auf 333 Hz und ca. 400 mV einstellen.
- NF-Voltmeter an 7TP2 anschließen.
- Mit Tongenerator abgleichen, bis 660 mV gemessen werden.
- DC-Voltmeter an Anschluß 9 (Brücke J93) und Anschluß 10 (Brücke J80/ 7R198) des 7IC8 anschließen.
- Mit 7R198 abgleichen, bis 0 mV ±10 mV gemessen wird.

## ELEKTRISCHE EINSTELLUNG -CD TEIL

DIE PHOTODIODEN UND DER LASER SIND EMPFINDLICHER GEGENÜBER STATISCHER ELEKTRIZITÄT ALS MOS-IC'S. UNVORSICHTIGES HANDHABEN BEIM SERVICE KANN DIE LEBENSDAUER DRASTISCH VERKÜRZEN. ES IST DESHALB SICHERZUSTELLEN, DASS DER ARBEITSPLATZ GEGEN STATISCHE ELEKTRIZITÄT ABGESICHERT IST.


Das Gerät darf beim Austauschen des Laufwerkes - oder wenn Laufwerk und PCBB nicht miteinander verbunden sind - nicht am Versorgungsnetzt angeschlossen sein.

#### Laserstrom

Wichtiger Hinweis:

Nach dem Austauschen des CD-Laufwerkes muß das Laserstrom-Potentiometer 8R24 voreingestellt werden.

Ebenfalls ist die Verbindung der Monitordiode zu prüfen, bevor das Gerät an das Versorgungsnetz angeschloßen wird.



Ohmmeter vom Anschluß 18 zum Anschluß 27 des 8IC1 anschließen.

Mit 8R24 abgleichen, bis 1 kOhm +/-10% gemessen wird.

DC-Voltmeter über 8R16 anschließen.

CD-Testplatte Nr. 5 einlegen (CD-Platte ohne Fehler, Bestell-Nr. 3634031).

Das Gerät an das Versorgungsnetz anschließen und auf CD drücken.

Die Spannung über 8R16 muß über 15 mV sein. Ist dies nicht der Fall, so ist das Gerät auszuschalten und der Fehler ausfindig zu machen.

Liegt die Spannung über 15mV, so ist Titel 1 auf der CD-Testplatte 5 zu spielen, und es ist mit 8R24 so lange abzugleichen, bis mit dem DC-Voltmeter 50 mV +/- mV gemessen werden.

Achtung! Falls die Spannung über 8R16 unter 25 mV liegt, kann es vorkommen, daß das CD-Gerät kurz nach dem Anlaufen stoppt, weshalb die Einstellung unmittelbar nach dem Anlaufen des CD-Gerätes zu erfolgen hat.


#### Fokus-Offset

CD-Testplatte Nr. ■ einlegen (Bestell.-Nr. 3634031).

DC-Voltmeter über 8C85 anschließen.

Taste CD drücken.

Wenn das CD-Gerät nicht startet, dann ist das Potentiometer 8R93 in Schritten - wie auf der Zeichnung gezeigt - zu drehen, bis das Gerät startet.



POTENTIONETER STEP

Wenn das CD-Gerät starten kann, dann so lange mit 8R93 abgleichen, bis 400 mV +40mV gemessen werden.


# Überprüfung der Laserversorgung

Der Laser, die Laserversorgung der 81C1 und die Monitordiode bilden zusammen ein Rückkopplungssystem. Ein Fehler in der Laserversorgung kann bewirken, daß der Laser zerstört wird.

Da es unmöglich ist, ein Rückopplungssystem zu überprüfen in zu reparieren, wenn eine der Komponenten ausgefallen öYist, kann die unten gezeigte Schaltung zur Überprüfung der Laserversorgung verwendet werden.

Die grüne LED stellt den Laser dar z.B. CQY94, Bestell.-Nr. 8330054. Die Spannung über den 18 Ohm-Widerstand stellt die Monitor-Rückkopplungsspannung dar. Der 33 Ohm-Widerstand und der Umshalter machen es möglich, den Strohmverbrauch der Laserversorgung zu ändern.

Die flexible Platine aus P2 auf der Servo-Platine herausnehmen.



Die oben gezeigte Schaltung auf P2 auf der Servo-Platine anlöten.

■ (Anschluß 6 des 8IC1) an Masse kurzschließen.

Wenn SI (Start Initialization) auf 'Low' liegt, kann die Laserversorgung in Service-Position 1 eingeschaltet werden, wenn das Gerät in den Modus 'Testmode' gebracht wird; siehe hierzu Seite 5-20. Danach die Tasten CD und 1 drücken.


Die LO-Spannung am Anschluß 10 des 8P2 messen.

S1 unterbrochen: LO von 1,8 V bis 2,3 V LM von 170 mV bis 220 mV Die grüne LED leuchtet schwach. S1 kurzgeschlossen: LO von 1,8 V bis 2,3 V LM von 170 mV bis 220 mV Die grüne LED leuchtet schwach.

Wenn S1 von kurzgeschlossen auf unterbrochen geschaltet wird, wird die LED kurzzeitig kräftiger leuchten. Das Rückkoppfungssytem bewirkt, daß durch die LED der gleiche Stromfließt, ganz gleich ob S1 kurzgeschlossen oder unterbrochen ist.

### REPARATUR-TIPS

# Abnahme von Printplatte 94 unter das Laufwerk



- · Die Lötpunkte B freilöten.
- Den Verriegelungszapfen C in Richtung des Pfeils ziehen, und die PCB ausziehen.

## Schmierplan

Der nachträgliche Schmierbedarf ist minimal.

Bei größeren Inspektionen und beim Austausch von mechanischen Teilen sollten die nachstehenden Richtlinien befolgt werden.

WICHTIG! Das Schmiermittel darf nur in geringer Menge aufgetragen werden.

Kapstanlager	3984022 Floil GB TS-1
Achsen für Spulenteller 9412 und 9447	
Lager für Schnurräder 9489	
Achse für Tonkopf 94H1	
Gleitflächen zwischen übrigen beweglichen Teilen	3984030 Barrierta L5512 (25 gr.)

## Austauschen des CD-Laufwerks

Rückwandverkleidung entfernen.

Netzteil und NF- (PCB12 und 15) in Service -Position bringen.

PCB7 abmontieren.

Kühlblech A durch Lösen der Schrauben B abmontieren

(Transportschraube für CD-Laufwerk muß gelöst sein).


Flexplatine und 8P63 abmontieren.


Die Schrauben E entfernen und CD-Laufwerk herausnehmen.

Kunststoffbeschlag vom CD-Laufwerk entfernen.

Die Einstelfungen Tiefe und Seitwärtszentrierung erfolgen mittels der Federn II.

Die Tiefeneinstellung erfolgt durch Verbiegen des Federbeschlages nach inner/außen. Die Seitwärtseinstellung erfolgt durch seitliches Verschieben der Federn II auf dem Federbeschlag.






Herausnehmen des Getriebes für CD-Halterarm (CD-Clamper) Cassetten-Recorder-PCB7 muß abmontiert sein. Der CD-Clamper muß elektrisch geschlossen sein.

Clamper mit der Hand hochheben.
Feder I am unteren Punkt abmontieren.
Arm H abmontieren.
Leitung zum Motor, Stecker 9P78, abmontieren.
Schraube J lösen und Getriebe herausnehmen.

Darauf achten, daß der Beschlag oben am Arm H beim Zusammenbau ganz zusammengedrückt ist. Danach den Beschlag spannen.



# Herausnehmen des Cassetten-Laufwerks


Rückwandkleidung entfernen.


Netzteil und NF-(PCB12 und 15) in Service-Position bringen. PCB7 abmontieren.

Schrauben G entfernen und Laufwerk herausnehmen.

Bei elektrischen Einstellungen muß Cassetten-Recorder-PCB7 abmontiert sein!

Darauf achten, daß Tonkopfleitungen beim Zusammenbau korrekt positioniert sind.





## Schnursystem für Glastüren

Glastüren und Abdeckplatten abmontieren.

Rückwandverkleidung abmontieren.

Netzteil/NF-Modul in Service-Position bringen.

Glashalter bis zur Mitte schieben und Verriegelungsstücke für Schnur

lösen (eine Umdrehung).

Motorsteuerplatine, PCB9, abmontieren.

# Abmontieren der Schiene A

Rechte Seite (von vorn gesehen) ein wenig anheben und nach außen ziehen und anschließend gegen links schieben.

Schrauben B zum Abmontieren des Beschlags mit Schnurrädern lösen.

Bei Montage der neuen Schiene darauf achten, daß die Schiene in den Steuerlöchern korrekt sitzt.

## Abmontieren der Schienen D und C

Bevor die Schiene Clabmontiert wird, sind die Schiene Di und die Front abzumontieren.

Die Hinterkante von ■ in beiden Seiten nach außen ziehen und Schiene D abmontieren.


Die 8 Frontschrauben lösen und Front abmontieren.

Schiene C in der linken Seite herausheben, gegen rechts schieben und Schiene abmontieren.

Schrauben Flösen.

Beschlag mit Schnurräder abmontieren.

Bei Montage der neuen Schiene darauf achten, daß die Schiene in den Steuerföchern sitzt.



# Montage von Schnur für Glastüren

Das Schnurrad G im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen. Die Schnur im Schnurrad H (das Ende mit der kräftigen Feder) montieren.

Die Schnur in der nächstinneren Rille des Schnurrades H (nach unten hin) nach oben um die oberen Schnurräder (i, J, K und L) und danach nach unten um die unteren Schnurräder (M, N und O) führen.

Das Rad G gegen den Uhrzeigersinn drehen.

Die Schnur am Rad H befestigen.


Die Schnur auf Rad P setzen und das Rad G drehen, um festzustellen, daß alles einwandfrei funktioniert.

Die Gleitschienen können mit Barrierta-Fett L55-3 (Bestell-Nr. 3984030) geschmiert werden.

## Nachstellen der Schnur

Das Schnurrad G so drehen, daß die Mitte der Räder ■ und H mit der Oberkante des Turms X fluchtet.

Das Verriegelungsstück der Schnur gegen die Mitte verschieben und spannen (nicht zu hart).



#### Testfunktionen

Das BeoSound Ouverture verfügt über eine Reihe eingebauter Testfunktionen. Um Zugang zu diesen Funktionen zu bekommen, muß das Gerät in den Modus 'Testmode' gebracht werden, siehe hierzu Seite 5-20.

Im Modus 'Testmode' bestehen die folgenden Möglichkeiten:

- Auslesen der Tuner-Variante
- Auslesen der Software-Version (SW-Version). Dies ist auch möglich, ohne daß das - Gerät in 'Testmode' gebracht wird
- Display-Test
- ROM/RAM-test
- Freigeben/Blockieren von Daten auf AAL
- Freigeben/Blockieren von Signalen auf 'Master Link'
- Löschen aller Vorprogrammierungen
- CD-Test

## Auslesen der Tuner-Varlante:

## Eingabe 0 4

Variante	Display
EU, RDS	2631
USA, RDS	2633
J, RDS	2634
AUS, RDS	2635
EU	2636
USA	2638
J	2639
AUS	2640

#### Auslesen der SW-Version

Master Link prozessor, 13IC2

Eingabe: 2-3

Displayanzeige: SW: X.XX

Systemprozessor, 3IC3

£ingabe: 2 5

Displayanzeige: SW: X.XX

## Display-Test:

Die Eingabe 3 0

Alle Punkte (Dots) müssen leuchten.

## ROM/RAM-Test:

Eingabe: 1 II

Falls ROM/RAM in Ordnung - Displayanzeige:

Falls im Display anstatt "OK" das Zeichen - - geschrieben wird, ist das betrtreffende IC fehlerhaft.

# Freigeben/Blockieren von Daten auf AAL

Eingabe: 08

Blockiert die Datenausgabe auf AAL

Displayanzeige: OK 08

Eingabe: 09

Gibt die Datenausgabe auf AAL frei

Testmodus muß verlassen werden, damit Datenausgabe erfolgen kann

Displayanzeige: OK 09

# Freigeben/Blockieren von Signalen auf 'Master Link'

Eingabe: 2-8

Gibt die Signalausgabe auf 'Master Link' frei

Displayanzeige: OK 28

Eingabe: 2 9

Gibt den Signalweg von 'Master Link' und in das Gerät hinein frei

Displayanzeige: OK 29

# Löschen aller Vorprogrammierungen:

Eingabe 0 7

Alle Vorprogrammierungen sind jetzt gelöscht. Die Uhr wird auf 940101

0 Stunden 0 Minuten 0 Sekunden gesetzt.

Option = 1

Lautstärke (Volume) = 32

Balance, Tiefen und Höhen in Stellung "Neutral".

Display zeigt OK 7.

#### Service-Programm CD-Teil:

Das Gerät im Modus 'Testmode' bringen - siehe hierzu Seite 5-20.

Eingabe: CD

Es braucht keine CD-Platte aufgelegt zu sein.

Eingabe: 1 Laser schaltet sich ein und fokussiert (mit jedem Druck aud 1

fokussiert der Laser).

Schaltet sich der Laser ein?

Regelt der FE-Ausgang den Fokussiermotorverstärker?

Regelt der Fokussiermotor?

Eingabe: 2 Laser schaltet sich aus.

Eingabe: 3 CD-Motor startet (gegen den Uhrzeigersinn), und Laser geht

in Startposition.

Eingabe: 4 CD-Motor stoppt.

Eingabe: 5 Laserarm bewegt sich auf die Außenposition zu.

Eingabe: 6 Laserarm bewegt sich auf die Mitte zu.

Eingabe: \*

CD-Platte auflegen, z.B. Nr. 5 (fehlerfreie Platte), Bestell-Nr. 3634031.

Gerät in Modus 'Testmode' bringen - siehe Seite 5-20.

Eingabe: CD

Eingabe: PLAY CD startet ('lead in').

Eingabe: PAUSE CD stoppt.

Während des Abspielvorgangs kann das Display die folgenden

Fehlermeldungen anzeigen:

CD ERR 2 Fokussierfehler

CD ERR 3 Radial-Fehler

CD ERR 4 Motorfehler

CD ERR 5 TL liegt für 50 ms auf 'Low'

CD ERR 6 'Step'-Fehler

CD ERR 7 🐰 Subcode-Fehler, keine Subcode innerhalb von 3 Sekunden

CD ERR 8 TOC-Fehler; außerhalb des 'Lead in'-Bereiches, während aber TOC (Programminhalt) gelesen wird.

#### IR Tür-Sensoren, PCB6

Die Sendedioden OD2 und OD3 wie folgt überprüfen:

Eine IR-Empfängerdiode und einen 200 Ohm -Widerstand parallelschalten und ein Oszilloskop anschließen.

Den IR-Empfänger vor jeder der IR-Sendedioden halten und für Reflexion hinter dem IR-Empfängerdiode sorgen z.B. von einem Stück Papier.


Am Oszilloscop kann eine Schwingung von ca. 9 kHz gemessen werden, falls das System einwandfrei funktioniert.

## Master Link DATA Receiver/ Transmitter

Test der Schaftkreises 12TR30, 12TR31, 12TR52,12TR53 , 12TR55, 12TR56 und 12IC6:

P107 anheben

- lift P107
- an P4 werden montiert:



- Rechteckgenerator 10 kHz 0-5 V an P107-3 (transmit) anschließen.
- An P107-1 (receive) mit einem Oszilloskop messen; hier muß das gleiche Signal wie an P107-3 stehen, jedoch um 10-15 µs verzögert.

Um zu verhindern, daß Produkte, die über die Master Link Steckverbindung zusammengeschaltet sind, bei fehlerhafter Datenschnittstelle (Datainterface) die Datenkommunikation beeinträchtigt, ist der Datenschnittstellen-Schaltkreis so aufgebaut, daß gewisse Komponenten fehlerhaft sein können, ohne daß die Funktion dadurch gestört wird.

So z.B. sind die Dioden, die im Zusammenhang mit Data- und Data+ vorgesehen sind, Schutzdioden, die vor statischer Elektrizität schützen sollen.

Bei einer Reparatur kann es deshalb notwendig sein, mehrere Komponenten auszutauschen/zu überprüfen.

Fails 12TR55 fehlerhaft ist, sind sowohl 12TR55 als auch 12TR56 auszutauschen, und die Dioden 12D4, 12D5, 12D19, 12D20, 12D21 und 12D22 sind zu überprüfen.

Falls 12TR56 fehlerhaft ist, sind sowohl 12TR56 als auch 12TR55 auszutauschen, und die Dioden 12D4, 12D5, 12D19, 12D20, 12D21 und 12D22 sind zu überprüfen.

Falls eine der Dioden 12D4, 12D5, 12D19, 12D20, 12D21 oder 12D22 fehlerhaft ist, sind alle Dioden auszutauschen und 12TR55 und 12TR56 sind zu überprüfen.

## "Wow"-Frequenzen:

Frequenz	> Fehlerquelle	Pos. Nr.
1,4 Hz	Wickelteller (rechts)	9447
1,5 Hz	Wickeiteller (links)	9412
1,5 Hz	Andruckrollen	9452/9455
3,9 Hz	Flachriemen	9475
5,6 Hz	Schwungscheibe (rechts)	9476
6,1 Hz	Schwungscheibe (links)	9477
11,0 Hz	Kupplung, Schnelles Umspulen	9469
27,9 Hz	Motor	94M1

#### REGLAGE

#### MODE D'ESSAI

Le mode d'essai est mis en oeuvre dans le cadre de divers réglages. En outre, il permet d'accèder à plusieurs fonctions d'essai, voir page 5-55. Procèder comme suit pour amener le BeoSound Ouverture en mode d'essai :

- Raccorder la tension secteur.
- Dans les 12 siqui suivent, entrer la séquence suivante sur le clavier :

#### PROGRAMM 2 6 3 0

Le mode d'essai est visualisé comme suit sur l'afficheur.

#### TESTMODE

Pour quitter le mode d'essai, couper la tension secteur

appuyer sur •. Les valeurs sélectionnées en mode d'essai sont conservées.

## **REGLAGES HF**

## Conseils de réparation

Lors des interventions après-vente, il est important que la fiche d'antenne soit montée sur **II** module 1 sous peine de priver la fiche Master Link de liaison à la masse.

#### **REGLAGES MA**

#### Oscillateur P.O.

Ne pas appliquer de signal.

- Raccorder un voltmètre cc au travers de 1C27.
- Régler l'appareil sur 150 kHz (520 kHz).
- Régler 1L5 pour obtenir une tension de 2 V ±0,25 V (4 V ±0,25 V) au travers de 1C27.

#### REGLAGE MF

Remplacement du sélecteur de canaux MF

 Seul le réglage de la bobine FI 17L7 s'avère nécessaire lors du remplacement du sélecteur de canaux MF.

ΕĪ

- Raccorder un oscilloscope à la borne 8 de 1IC1 (1R26).
- Raccorder un générateur de balayage à l'entrée d'antenne et régler sur 87,5 MHz.
- Régler l'appareil sur 87,5 MHz.
- Régler 17L7 pour obtenir une courbe FI max, et symétrique.

# REGLAGES DU SELECTEUR DE CANAUX

(Uniquement si le sélecteur est mal réglé).

## Oscillateur

Ne pas appliquer de signal.

- Intercaler un voltmètre cc entre 17TP11 et la borne 8 du sélecteur de
- Régler l'appareil sur 87,5 MHz et régler 17L8 sur 0 V.

# HF 87,5 MHz

- Raccorder un oscilloscope à la borne de 1IC1 (1R26).
- Raccorder un générateur de balayage à l'entrée d'antenne et régler sur 87,5MHz.
- Régler l'appareil sur 87,5 MHz.
- Régler 17L2, 17L4, 17L5 et 17L7 pour obtenir une courbe Fl max. et symétrique.

#### HF 108 MHz

- Régler l'appareil sur 108 MHz.
- Amener la fréquence du générateur de balayage sur 108 MHz et régler. 17R32, 17R33 et 17R34 sur leurs valeure max.

#### Détecteur

- Ne régler 1L8 qu'en cas de remplacement des cellules 1IC1, 18P4 et
- Raccorder un oscilloscope à la borne 8 de 1IC1 (1R26).
- Intercaler un voltmêtre cc entre les bornes positives de 1C39 et de 1C46.
- Raccorder un générateur de signaux à l'entrée d'antenne et régler sur 98 MHz, 50 dBmV (300 mV FEM) ,±75 kHz, modulation de 1 kHz.
- Régler la radio sur 98 MHz.
- Procéder au réglage fin de la fréquence du générateur de signaux pour obtenir une distorsion min. (2ème harmonique) du signal comme montré sur la courbe.



- Amener l'entrée d'antenne sur 72 dBmV (4mV FEM).
- Régler 1L8A pour obtenir 0V ±50mV. Ne pas utiliser d'outil métallique. pour régler ce composant.
- Le réglage de 1L8B ne peut s'effectuer avec précision qu'en utilisant un distorsiomètre qu'il convient de raccorder à 9R70 (voie droite).
- En dévissant, remonter 1L88 pour que son noyau affleure avec la boîte. (position haute).
- Abaisser la valeur de 1L86 jusqu'à obtenir une première distorsion harmonique minimale à la sortie BF.
- Procéder au réglage fin de 1L8A et 1L8B.
- En général, le réglage de 1L8B correspond à un vissage de 2 tours depuis la position haute.

# Réglage de l'afficheur MF

 Il convient de régler l'affichage de la fréquence captée après avoir. réparé ou ajusté le circuit de détection MF ou après avoir remplacé les composants PCB1, PCB3, 3IC6, 3B1, 3D4, 3R38 ou 1BP4, II conveint de procèder au réglage de l'offset même si l'afficheur indique la bonne fréquence.

## Réglage de l'offset MF

L'appareil doit être sous tension depuis au moins minutes avant de pouvoir procéder au réglage.

- A l'aide de la séquence RADIO TUNE PLAY A, caler sur une station déterminée émise sur une fréquence connue. L'afficheur n'indique pas obligatoirement **II** fréquence correcte.
- Appuyer sur PLAY PLAY PLAY pour mémoriser le programme (l'afficheur indique STORED).
- Taper 0 3 (remettre la valeur d'offset sur zéro). L'afficheur indique: OK
- Taper 0 6 + la fréquence adéquate à 4 chiffres. P. ex. : 98,5 MHz = 0985.
- L'afficheur doit alors indiquer OK 6. Il est impossible de régler l'afficheur en mode MA.

## Séparation des voies

- Raccorder un encodeur stéréo à l'entrée d'antenne et régler sur 88 MHz, 60 dBmV, (1 mV FEM), modulation de 1 kHz pour la première voie. Pour la seconde voie, mettre en œuvre un signal non modulé.
- Raccorder un voltmètre III à III voie 1P3-2 (voie droite) ou 1P3-1 (voie gauche) dépourvue de modulation.
- Régler l'appareil sur 88 MHz.
- Règler 1R100 sur le signal min, de la voie non modulée.
- Raccorder un voltmètre m à la seconde voie et régler l'encodeur stéréo sur le signal dépourvu de modulation.
- Vérifier la présence d'une séparation symétrique des voies. Dans la négative, corriger.

#### Niveau d'arrêt MF


- Raccorder un générateur de signaux à l'entrée d'antenne et régler sur 88 MHz, 20 dBmV (10 mV FEM ), ±75 kHz.
- Raccorder un voltmètre cc à la borne 16 de 1IC1.
- Court-circuiter la base de 1TR6 à la masse (voir implantation des CMS).
- Tourner 1R26 en butée dans le sens horaire.
- Régler l'appareil sur 88 MHz.
- Tourner 1R26 dans le sens antihoraire jusqu'à ce que la borne 16 de 1IC1 passe de l'état bas à l'état haut.
- Remédier au court-circuit de base de 1TR6.

# REGLAGES ECANIQUES, PLATINE-CASSETTES

#### Hauteur et azimut

Pour obtenir un réglage correct de la hauteur, il conveint d'utiliser l'outil réf. 3624026.

Un réglage approximatif peut être obtenu avec une cassette à miroir.



## Hauteur du guide-bande

- Introduire les outils de réglage 1 et 2.
- Appuyer sur TAPE.
   Le méchanisme d'entraînement peut fonctionner à vide sans s'arrêter automatiquement.
- Régler A et D pour pouvoir introduire l'outil 1 dans les guide-bande.
- La platine-cassettes ne peut s'arrêter qu'en appauyant sur •.

#### Azimut face 1

- Introduire la bande azimutale réf. 6780036.
- Raccorder les deux entrées Y d'un oscilloscope aux sorties AUX droite
   gauche.
- Appuyer sur TAPE et régler la vis C jusqu'à avoir les 2 courbes de l'oscilloscope en phase à l'amplitude maximale.

## Azimut face 2

- Appuyer sur TURN.
- Le réglage se fait comme pour l'azimut face 1 mais avec la vis B.

## REGLAGES ELECTRIQUES, PLATINE-CASSETTES

## Droite/gauche

Les indications concernent la voie droite. Les indications entre parenthèses se rapportent à la voie gauche.

## Réduction du bruit


Procéder aux réglages électriques sans la fonction réduction du bruit (mode d'essai 2 2). L'afficheur indique OFF.

Bandes normalisées mises en oeuvre pour le réglage:

CrO, TDK AP512 , référence 6780066 Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> BASE R723 DG référence 6780067 METAL AP 712 référence 6780101

#### Vitesse

 Introduire la bande de pleurage référencée 6780037. (Le réglage doit s'effectuer au centre de la bande).



- Raccorder le fluctuomètre présentant un mesureur de dérive à la fiche "AUX".
- Appuyer sur TAPE pour lire la face 1.
- Appuyer sur TURN pour lire III face 2.

Procéder au réglage avec SFR1. Il est possible d'accéder à cet élément à travers l'orifice pratiqué dans la carte imprimée du méchanisme d'entraînement.

Régler pour que la différence entre la vitesse de lecture des faces 1 et 2 soit symétrique autour de 0%.

## Niveau de lecture

Les lignes suivantes décrivent le réglage du niveau de lecture en utilisant deux types de bande normalisée:

- 1, Norme DIN 250 nWb/m
- 2. Norme ANSI 200 nWb/m
- Introduire la bande de référence 6780035.
   Raccorder un voltmètre BF à 7TP2 (7TP1).
   Régler 7R13 (7R25) pour obtenir 660 mV au niveau de 7TP2 (7TP1).
- Introduire la bande étalon du niveau TEAC MTT-150 A. Raccorder un voltmêtre BF à 77P2 (7TP1).
   Régler 7R13 (7R25) pour obtenir 580 mV au niveau de 7TP2 (7TP1).

## Réglage en mode d'essai

Pour l'ensemble desréglages électriques, l'appareil doit être en mode d'essai, voir page 5-40. En outre, le dispositif automatique contrôlant le niveau d'enregistrement doit être mis hors circuit et la fonction réduction du bruit doit être coupée.

- Appuyer sur 2 0 (coupure du niveau automatique d'enregistrement).
   L'afficheur indique OK 20.
- Appuyer sur 2 2 (coupure de la fonction réduction du bruit).
   L'afficheur indique OFF
- Appuyer sur AUX.
- Raccorder un oscillateur B.F. à l'entrée AUX.

L'appareil est alors prèt à être réglé.

- A l'issue du réglage, appuyer sur « pour quitter le mode d'essai.

# Augmentation du niveau d'enregistrement

Prodéder à ce réglage en mode d'essai (exécuter ■ point "réglage en mode d'essai").

- Régler l'oscillateur à basse fréquence sur 333 Hz et 400mV.
- Introduire une bande Cr.
- Appuyer sur RECORD RECORD.
- Raccorder un voltmètre BF à 7TP8 (7TP7).
- Régler le niveau de sortie de l'oscillateur à basse fréquence jusqu'à obtenir 1 V.
- Atténuer il niveau de sortie de l'oscillateur à basse fréquence de 20 dB et amener la fréquence sur 18 kHz.
- Régler 7L1 (7L2) jusqu'à obtenir 760 mV.

#### Filtre HX

Prodéder à ce réglage en mode d'essai (exécuter le point "réglage en mode d'essai").

- Raccorder un voltmêtre cc à 7TP6 (7TP5).
- Introduire une bande Cr.
- Appuyer sur RECORD RECORD.
- Régler 7L8 (7L7) jusqu'à obtenir une tension continue min

## Filtre de polarisation

Prodéder à ce réglage en mode d'essai (exécuter le point "réglage en mode d'essai").

- Raccorder un voltmètre BF à 7TP4 (7TP3).
- Introduire une bande Cr.
- Appuyer sur RECORD RECORD.
- Régler 7L4 (7L3) jusqu'à obtenir une tension min.

## Polarisation Cr.

Prodéder à ce réglage en mode d'essai (exécuter le point "réglage en mode d'essai").

- Introduire la bande normalisée CrO, 6780066.
- Appuyer sur RECORD, RECORD.
- Régler l'oscillateur à basse fréquence sur 333 Hz et 20 mV.
- Raccorder un voltmètre BF à 7TP2 (7TP1).
- Régler l'oscillateur à basse fréquence jusqu'à obtenir 30 mV env.
- Appuyer sur PAUSE.
- Régler 7R161 (7R162) en enregistrant et en lisant alternativement à 333.
   Hz et 16 kHz jusqu'à obtenir un niveau de lecture identique pour les deux fréquences. (Une réduction de la polarisation élève les aigus, une augmentation de la polarisation atténue les aigus).

## Polarisation Fe

Le mode opératoire est identique à celui de ■ polarisation Cr sauf que la mise en oeuvre fait appel à la bande Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> normalisée référencée 6780067. Régler avec 7R159 (7R160).

#### Polarisation MP

Le mode opératoire est identique à celui de la polarisation Cr sauf que la mise en oeuvre fait appel à la bande métal normalisée référencée 6780101. Régler avec 7R164 (7R163).

# Courant d'enregistrement, Cr

Prodéder à ce réglage en mode d'essai (exécuter le point "réglage en mode d'essai").

- Introduirela bande normalisée CrO, 6780066.
- Appuyer sur RECORD, RECORD.
- Régler l'oscillateur à basse fréquence sur 333 Hz et 100mV.
- Raccorder un voltmètre BF à 7TP2 (7TP1).
- Régler l'oscillateur à basse fréquence jusqu'à obtenir 200mV env.
- Appuyer sur PAUSE.
- Régler 7R52 (7R53) en enregistrant et en lisant aiternativement à 333.
   Hz jusqu'à obtenir un niveau de lecture de 200mV.

## Courant d'enregistrement, MP

- Le réglage Cr doit avoir été effectué.
- Le mode opératoire est identique à celui du courant d'enregistrement Cr sauf que la mise en œuvre fait appel à la bande métal normalisée référencée 6780101.
- Le réglage est commun pour les deux voies. Il s'effectue à l'aide de 7R167.

# Niveau automatique d'enregistrement

Prodéder à ce réglage en mode d'essai (exécuter le point "réglage en mode d'essai").

- Introduire une bande Cr.
- Appuyer sur RECORD RECORD.
- Régler l'oscillateur à basse fréquence sur 333 Hz et 400 mV env.
- Raccorder un voltmètre BF à 7TP2.
- Régler l'oscillateur à basse fréquence jusq'à obtenir 660mV.
- Raccorder un voltmètre cc aux bornes 9 (élément de court-circuitage J93) et 10 (élément de court-circuitage J80/7R198) de 7IC8.
- Régler 7R198 jusqu'à obtenir mV ±10 mV.

#### REGLAGES ELECTRIQUES, CD

LES PHOTODIODES ET LE LASER SONT PLUS SENSIBLES À L'ELECTRICITE STATIQUE QUE LES CI DE TECHNOLOGIE MOS. UNE MAUVAISE MANIPULATION LORS DES INTERVENTIONS APRE-VENTE PEUT CONTRIBUER À REDUIRE SENSIBLEMENT LA DUREE DE VIE. VEILLER DONC À PROTEGER LE POSTE DE TRAVAIL CONTRE L'ELECITRICITE STATIQUE.


L'appareil ne doit pas être raccordé au secteur quand le mécanisme d'entraînement est remplacé. Il en est de même si le mécanisme d'entraînement n'est pas couplé à la carte PCB8.

## Courant traversant le laser

## Attention!

Prérégler le potentiomètre 8R24 dédié au courant traversant le laser après avoir remplacé le mécanisme d'entraînement du CD.

Contrôler également le bon raccordement de la diode moniteur avant de coupler l'appareil au secteur.



Relier un chmmètre entre les bornes 18 et 27 de 8IC1.

Régler 8R24 jusqu'à obtenir 1 k +/- 10%.

Raccorder un voltmètre co au traver de 8R16.

Introduire le disque d'essai no 5 (disque sans anomalie, référence 3634031).

Raccorder l'appareil au secteur, puis appuyer sur CD.

La tension traversant 8R16 doit être supérieure à 15 mV. Dans la négative, mettre l'appareil hors circuit et rechercher l'anomalie.

Si la tension est supérieure à 15 mV, lire 🖺 plage 1 du disque d'essai 5 et régler 8R24 jusqu'à obtenir 50 mV +/- 5 mV sur le voltmètre cc.

Remarque: Il se peut que le CD s'arrête peu de temps après le démarrage si la tension traversant 8R16 est inférieure à 25 mV. Il convient donc de procèder au réglage immédiatement après le démarrage du CD.


## Offset de concentration

Introduire le disque d'essai 5 (référencé 3634031)

Raccorder un voltmètre cc au travers de 8C85.

Appuyer sur CD.

■ le CD refuse de réagir, tourner le potentiomètre 8R93 pas à pas jusqu'à ce que le disque démarre.



POTENTIONETER STEP

Quand le CD démarre, régler 8R93 jusqu'à obtenir 400 mV +/-40 mV.

#### Contrôle de l'alimentation laser

Le laser, l'alimentation laser de 8IC1 et la diode moniteur forment un circuit de réaction. Une anomalie de l'alimentation laser peut abîmer le laser.

Le circuit suivant peut servir à contrôler l'alimentaiton laser car il est impossible de vérifier et de réparer une chaîne de réaction quand un composant manque.

La DEL verte représente le laser, p. ex. CQY94, référence 8330054. La tension traversant la résistance de 18 correspond à la tension de réaction de III diode moniteur.

La résistance de 33 et le sélecteur permettent de modifier la puissance absorbée par l'alimentation laser.

Sortier la carte imprimée flexible de P2 implanté sur ■ carte d'asservissement.



Souder le circuit ci-dessus sur P2 implanté sur 🔳 carte d'asservissement.

Court-circuiter | (borne 6 de 8IC1) à la masse.

Il est possible de mettre l'alimentation laser en service en position de maintenance 1 quand SI ("start initialization") adopte l'état bas. Pour ce faire, amener l'appareil en mode d'essai, voir page 5-40. Appuyer ensuire sur CD 1.

Mesurer la tension au niveau de la borne 10 "LO" de 8P2.

## 51 interrompu:

Tension de la borne LO comprise entre 1,8 et 2,3 V Tension de la borne LM comprise entre 170 et 220 mV La DEL verte s'allume faiblement.

## \$1 court-circuité:


Tension de la borne LO comprise entre 1,8 et 2,3 V Tension de la borne LM comprise entre 170 et 220 mV La DEL verte s'allume faiblement.

La DEL s'allume plus intensément un court instant quand \$1 commute de l'état interrompu à l'état cour-circuité.

Le circuit de réaction applique un courant uniforme à la DEL indépendamment de l'état de \$1.

#### **CONSEILS DE REPARATION**

## Démontage du PCB94 sous le dérouleur



- Desouder les points à soudage B.
- Pousser goujong d'attêt à la direction de flêche C soulever le PCB.

# Schéma de lubrification

Les nécessités de graissage sont minimales, mais lors d'une vérification importante et du remplacement de parties mécaniques essentielles, il est indispensable d'oberser les règles indiquées cidessous.

REMARQUE! N'appliquer qu'une quantité très limitée de l'ubrifiant.

Paliers du cabestan	3984022 Floil GB TS-1
Axes des plateaus 9412 et 9447	
Palier du roue à gorge 9489	
Axe de la tête 94H1	
Surfaces de frottement contre	3984030 8arrierta
l'autres parts mouvants	L5512 (25 gr.)

Remplacement du mécanisme d'entraînement du disque laser Déposer le revêtement arrière.

Amener la carte PCB12/15 bloc d'alimentation/BF en position de maintenance.

Déposer la carte PCB7.

Déposer la plaque de refroidissement A après avoir enlevé les vis II (la vis de transfert du disque laser doit être desserrée).

Déposer la carte flexible et 8P63.


Enlever les vis E et sortir le mécanisme d'entraînement du disque laser.


Enlever la ferrure plastique du mécanisme d'entraînement.

Les ressorts F permettent de corriger **profondeur** et d'effectuer un recentrage latéral.

Procéder au réglage en profondeur en courbant ou en redressant la ferrure élastique.

Effectuer la recentrage latéral en repoussant les ressort il sur le côté de la ferrure élastique.





Dépose de la boîte à engrenages du dispositif de maintien du disque laser La carte PCB7 dédiée à la platine-cassettes doit avoir été déposée. Le dispositif de maintien doit être électriquement fermé.

Soulever manuellement 🔳 dispositif de maintien.


Déposer le ressort l'à l'extrémité inférieure.

Déposer le levier H.

Enlever le câble reliant le moteur, fiche 9P78.

Desserrer la vis J et déposer la boîte à engrenages.

Lors du remontage, veiller à ce que la ferrure se trouvant sur la partie supérieure du levier H soit entirément comprimée. La tendre.




Dépose du système d'entraînement de la bande de la platine-cassettes Déposer le revêtement arrière.


Amener ■ carte PCB2 bloc d'alimentation/BF en position de maintenance. Déposer la carte PCB7.

Enlever les vis G et déposer le système d'entraînement de la bande.

Déposer la carte PCB7 dédiée à la platine-cassettes avant de procéder aux réglages électriques!

Veiller au positionnement correct des cábles des têtes magnétiques lors du remontage.





## Cordon apparié aux portes vitrées

Déposer les portes vitrées et les plaques de protection.

Déposer le revêtement arrière.

Amener le module bloc d'alimentation/BF en position de maintenance. Repousser El porte-verre vers El centre et desserrer les clips du cordon (un tour).

Déposer la carte PCB9 logeant la commande motorisée.

## Dépose du rail A

Soulever légèrement le côté droit (vu de devant) et le repousser vers la gauche.

Desserrer les vis B pour déposer la ferrure et la roue à gorge.

Lors du montage d'un rail neuf, veiller au positionnement correct du rail dans les orifices de guidage.


# Dépose des rails D et C

Avant d'enlever le rail €, il convient de déposer le rail ■ et la face avant.

Tirer des deux côtés sur les bord arrière de **III** déposer **II** rail D. Enlever les 8 vis de la face avant pour pouvoir la déposer. Soulever le coté gauche du rail C, le repousser vers la droite, puis le déposer. Desserrer les vis F.

Déposer la ferrure et la roue à gorge.

Lors du montage d'un rail neuf, veiller au positionnement correct du rail dans El orifices de guidage.



# Montage du cordon apparié aux portes vitrées

Tourner la roue à gorge 🗷 dans le sens horaire jusqu'en butée.

Enrouler **R** cordon sur la roue à gorge H (extrémité présentant le ressort solide).

Engager (par le bas) le cordon dans la seconde gorge intérieure de la roue H, le passer dans les roues superieures (I, J,K et L), puis l'introduire dans les roues inférieures (M, N et O).

Tourner la roue III dans le sens antihoraire.


Fixer le cordon sur la roue H.

Fixer le cordon sur la roue P, puis vérifier le bon agencement en tournant la roue G.

Il est possible le lubrifier les rails coulissants avec de ■ graisse Barrierta L55-3 (référence 3984030):

#### Réglage du cordon

Imprimer un mouvement de rotation à la roue 
pour que le centre des roues G et 
affleure avec le rebord supérieur de la tour X. Repousser vers le centre les clips du cordon et tendre sans toutefois exagérer.



#### **FONCTIONS D'ESSAL**

Le BeoSound Ouverture embarque diverses fonctions d'essai. Pour y accèder, il convient d'amener l'appareil en mode d'essai, voir page 5-40.

Le mode d'essai permet:

- de connaître la variante du sélecteur de canaux,
- de connaître la version du logiciel (il n'est pas indispensable que l'appareil soit en mode d'essai)
- de tester l'afficheur.
- de tester les ROM et RAM.
- Ouverture/fermeture applicable aux données transitant sur la liaison AAL
- Ouverture/fermeture applicable au signal transitant sur la liaison Master Link,
- d'effacer toutes les programmations effectuées et
- de contrôler le CD.

#### Variante du sélecteur de canaux, lecture:

#### Appuyer sur 0/4

variante	affichage
EU, RDS	2631
USA, RDS	2633
J, RDS	2634
AUS, RDS	2635
EU	2636
USA	2638
1	2639
AUS	2640

#### Version du logiciel, lecture:

Master Link Microcomputer, 13IC2

Appuyer sur 2/3

L'afficheur indique: SW X.XX

Microcomputer, 3IC3 Appuyer sur 2 5

L'afficheur indique: SW X.XX

#### Afficheur, test:

Appuyer sur 3 0.

Tous les points doivent être allumés.

#### ROM/RAM, test:

Appuyer sur 1 0.

Si les mémoires ROM et RAM sont en bon état, l'afficheur indique le message suivant:



Le CI en question présente une anomalie il l'afficheur indique - - au lieu de "OK"

Ouverture/fermeture applicable aux données transitant sur liaison AAL. Appuyer sur 0

Ouverture permettant l'envoi de données sur la liaison AAL. L'afficheur indique: OK 08

Appuyer sur 0 9

Ouverture permettant l'envoi de données sur la liaison AAL. Quitter le mode d'essai pour pouvoir envoyer les données.

L'afficheur indique: OK 09

Ouverture/fermeture applicable au signal transitant sur la liaison Master Link.

Appuyer sur 2 8

Ouverture permettant l'envoi du signal sur la liaison Master Link.

L'afficheur indique: OK 28

Appuyer sur 2 9

Ouverture permettant de recevoir le signal venant de la liaison Master

Link et entrant dans l'appareil. L'afficheur indique: OK 29

Effacement de toutes programmations effectuées: Appuyer sur ■ 7

Toutes les programmations sont effacées.

L'horloge est réglée sur 920101, 0 heures 0 minutes 0 secondes.

Volume = 30

Graves et aigus sur une valeur neutre.

L'afficheur indique OK 7.

Programme de maintenance du bloc CD: Amener l'appareil en mode d'essai, voir page 5-40.

Appuyer sur CD

Il n'est pas nécessaire de poser un disque.

Appuyer sur 1 Le faisceau laser est amorcé; il recherche le point de concentration (cette recherche s'effectue chaque fois que

la touche 1 est activée).

La faisceau laser est-it amorcé?

La sortie FE régule-t-elle l'amplificateur du moteur de concentration?

Le moteur de concentration procède-t-il à une régulation?

Appuyer sur 2 Le faisceau laser s'éteint.

Appuyer sur 3 Le moteur entrainant le CD démarre (rotation dans le

sens antihoraire). Le faisceau laser adopte la position de

départ.

Appuyer sur 4 Le moteur entraînant le CD est mis hors circuit.

Appuyer sur 5 Le bras porte-laser se déplace vers l'extérieur du disque.

Appuyer sur 6 Le bras porte-laser se déplace vers l'intérieur du disque.

Appuyer sur +.

Introduire un CD, p.ex. le no 5 (disque sans anomalie), réference 3634031.

Amener l'appareil en mode d'essai, voir page 5-40.

Appuyer sur CD

Appuyer sur PLAY Le CD démarre (plage de départ).

Appuyer sur PAUSE Le CD s'arrête.

Lors de la lecture, l'afficheur peut indiquer les messages d'erreur suivants:

CD ERR 2 Erreur de concentration

CD ERR 3 D Erreur radiale.

CD ERR 4 . , Erreur moteur.

CD ERR 5 👙 Le signal TL est à l'état bas durant 50 ms.

CD ERR 6 . Erreur de la fonction pas à pas.

CD ERR 7 Erreur de sous-code. Absence de sous-code durant 3 secondes.

CO ERR 8 = Erreur affectant le sommaire; hors de la plage de départ mais lecture du sommaire (TOC).

#### Emetteurs-récepteurs IR des portes, cartes PCB8

Contrôler comme suit les diodes émettrices OD2 et OD3:

Monter en parallèle une diode réceptrice IR et une résitance de 220 ohms. Raccorder un oscilloscope.

Déposer 6946.


Positionner la diode réceptrice IR devant chaque diode émettrice IR et veiller à avoir une surface réfléchissante (un morcaeu de papier p. ex.) derrière il diode réceptrice IR.

Une oscillation de 9 kHz env. est relevée sur l'oscilloscope si 🗷 système n'est pas "mort".

#### Master Link DATA, émetteurrécepteur

Contrôle des circuits 12TR30, 12TR31, 12TR52,12TR53 , 12TR55, 12TR56 III 12IC6

- Soulever P107
- Sur P4, monter:



- Raccorder un générateur de signeaux carrés (10 kHz, 0 à 5 V) à P107-3 (émetteur).
- Avec un oscilloscope, mesurer le signal au niveau de P107-1 (récepteur).
   Il doit être identique à celui émis par P107-3. Il est toutefois temporise de 10 à 15 μs.

Le circuit d'interfaçage des données est conçu pour fonctionner même si certains composants sont défectueux. Cette technique a été retenue pour éviter que les produits raccordés entre eux via la fiche Master Link n'altèrent la communication des données en cas d'anomalie dans le circuit d'interfaçage dédié.

C'est ainsi que les diodes appariées aux lignes Data- et Data+ sont destinées à assurer une protection contre l'electricité statique.

Lors des réparations, il peut donc s'avérer nécessaire de vérifier et de remplacer plusieurs composants .

Si 12TR55 est défectueux, remplacer 12TR55 et 2TR56. Contrôler les diodes 12D4, 12D5, 12D19, 12D20, 12D21 et 12D22.

Si 12TR56 est défectueux, remplacer 12TR56 et 12TR55. Contrôler les diodes 12D4, 12D5, 12D19, 12D20, 12D21 et 12D22.

Si une des diodes 12D4, 12D5, 12D19, 12D20, 12D21 ou 12D22 est défectueuse, changer l'ensemble des diodes et contrôler 12TR55 ainsi que 12TR56.

Fréquence	réquence Origine de l'anomalie	
1,4 Hz	Plateau (droite)	9447
1,5 Hz	Plateau (gauche)	9412
1,5 Hz	Galets de butée	9452/9455
3,9 Hz	Courroie plate	9475
5,6 Hz	Volant moteur (droite)	9476
6,1 Hz	Volant moteur (gauche)	9477
11,0 Hz	Embrayage, bobinage rapide	9469
27,9 Hz	Moteur	94M1

#### DISMANTLING

DISASSEMBLY

#### Glass door

Dismount the glass door by pulling it out from the system at its top right-hand corner, opposite the lock.

#### Front covers

Remove the rear panel Pull out at the top corner.

#### Rear panel

Remove five screws (and perhaps the aerial holder).
Pull the rear panel backwards.

#### Service position of PCB1

Remove the five screws A and the three screws B.

Loosen the three screws C and the rail.

Lift the POWER SUPPLY and the PRE AMP. (PCB12 and 15) out of the cabinet.

Loosen the TUNER (PCB1) by means of the four plastic tabs and swing it out into service position.

#### Repair tips

It is important during servicing that the aerial plug is connected to module 1, since there would otherwise be no ground connection for the Master Link socket.

#### ZERLEGUNG

#### Glastüren

Glastüren abmontieren. Hierzu ist die Glastfru an der oberen rechten bzw. linken Ecke - gegenüber dem Schloß - anzufassen in aus dem System herauszuziehen.

#### **Frontdeckel**

Rückwanteil abmontieren. An der oberen Ecke ziehen.

#### Rückwandteil

5 Schrauben (sowie evt). Antennenhalter) entfernen. Rückwandteil nach hinten ziehen.

#### Service-position PCB1

Die E SchraubenA und die 3 Schrauben E entfernen. Die 3 Schrauben C sowie die Schiene lösen.

'POWER SUPPLY AND PRE AMP.' (PCB12 und 15) aus dem Gehäuse herausnehmen.

'TUNER' (PCB1) mit Hilfe der 4 Kunststoffzapfen losen ind Platine in Service-Position herausschwenken.

# Reparatur-Tips Während der Wartung ist es wichtig, daß die Antennensteckverbindung auf Modul 1 montiert ist, da es sonst keine Masseverbindung für die 'Master Link'-Steckverbindung gibt.

#### DESASSEMBLAGE

#### Porte vitrée

Déposer la porte vitrée. Pour ce faire, la sortir du système en tirant sur le coin supérieur droit opposé au verrou.

#### Couvercles de la face avant

Déposer la face arrière. Tirer sur le coin supérieur.

#### Face arriére

Enlever les 5 vis (et, le cas échéant, Es support d'antenne). Sortir la face arrière en la tirant.

# Position de maintenance, carte PCB1

Enlever les 5 vis A et les 3 vis B.

Desserrer les 3 vis C et le rail.


Soulever la carte PC812 et PCB15

("POWER SUPPLY et PRE AMP.") et

B sortir du coffret.

Dégager la carte PCB1 ("TUNER") à l'aide des 4 ergots plastique III la pivoter en position de maintenance.

Conseils de réparation Lors des interventions après-vente, il est important que la fiche d'antenne soit montée sur le module 1 sous peine de priver la fiche Master Link de liaison à la masse.




Same as PCB1; however, only the screws A should be removed (leave the rail in place).

#### Service-Position PCB3

Wie bei PCB1; jedoch nur die Schrauben entfernen (die Schiene bleibt sitzen).

# Position de maintenance, carte PCB3

Identique à a carte PCB1. N'enlever toutefois que les vis A (le rail reste en place).



Release the clamp arm and the clamp from the tab.

Dismount glass doors and front covers.

Dismount the eight screws E which hold the centre plate.
Lift the clamp and pull out the centre plate carefully.
Dismount the five screws F.

Dismount the five screws F.
Unsolder lamp C and lamp D.
Swing PCB5 into service position (watch out for the flat cable).

#### Service-Position PCBS

Clamper-Arm und Clamper vom Zapfen entriegeln. Glastüren und Frontdeckel abmontieren.

Die 8 Schrauben E entfernen, welche die Mittelplatte festhalten. Clamper anheben und Mittelplatte vorsichtig herausziehen. Die 5 Schrauben II entfernen, 'Lamp C' und 'Lamp D' ablöten. PCB5 in Service-Position schwenken (auf Flachkabel achten!)

# Position de maintenance, carte PCB5

Dégager le levier du dispositif de maintien et libérer ce dernier du pivot.


Déposer les portes vitrées et les couvercles de la face avant. Enlever les 8 vis II qui fixent la plaque centrale.


Soulever le dispositif de maintien et sortir avec précaution la plaque centrale.


Enlever les II vis F.

Dessouder les lampes C et D.

Pivoter la carte PCB5 en position de maintenance (attention au câble en nappe!)







Same as PCB1; however, only the screws A should be moved (leave the sail in place).

Loosen the three tabs and pull PCB6 backwards out into service position.


#### Service-Position PCB6

Wie bei PCB1; jedoch nur die Schrauben A entfernen (die Schiene bleibt sitzen). Die 3 Kunststoffzapfen lösen und PCB6 nach hinten in Service-Position ziehen.

#### Position de maintenance, carte PCB6

Identique à la carte PCB1. N'enlever toutefois que les vis A (le rail reste en place).

Desserrer les 3 ergots plastique et tirer la carte PCB6 pour l'amener en position de maintenance.



#### Service position of PCB7

Same as PCB1; however, only the screws A should be removed (leave the rail in place).

Remove the four screws and place PCB7 in service position.

#### Service-Position PCB7

Wie bei PCB1; jedoch nur die Schrauben A enfernen (die Schiene bleibt sitzen).

Die 4 Schrauben entfernen und PC87 in Service-Position bringen.

#### Position de maintenance, carte PCB7

Identique à la carte PCB1. N'enlever toutefois que les vis A (le rail reste en place).

Enlever les 4 vis et amener la carte PCB7 en position de maintenance.

Dismount the right-hand glass door and the front cover.

Loosen the three plastic tabs and swing PCB8 out into service position (watch out for the flat cable).


#### Service-Position PCB8

Rechte Glastür und rechten Frontdeckel abmontieren. Die 3 Kunststoffzapfen lösen und PCB8 in Service-Position hinausschwenken (auf Flachkabel achten!)

# Position de maintenance, carte PCB8

Déposer la porte vitrée droite et le couvercle de ■ face avant.

Desserer les 3 ergots plastique ■ pivoter la carte PC88 en position de maintenance (attention au câble en nappe!).



DISASSEMBLY

#### Service position of PCB9

Dismount the left-hand glass door and the front cover as well as the rear panel. Remove the five screws and pull out PCB9 a little if required.

#### Service position of PCB13

Bring PC88 into service position (PCB13 is located behind it). Remove two screw and pull out PCB13.

# Service position of PCB12 and 15 Same as PCB1.

Service position of PCB29

Same as PCB1

#### Service-Position PCB9

Linke Glastür und linken Frontdeckel sowie Rückwandteil abmontieren.

Evtl. die 5 Schrauben entfernen und PCB9 ein wenig herausziehen.

#### Service-Position PCB13

PCB8 in Service-Position bringen (PCB13 befindet sich dahinter). 2 Schraube entfernen und PCB13 herausziehen.

#### Service-Position PCB12 und 15 Wei bei PCB1.

#### Service-Position PCB29

Wei bei PCB1.

#### Position de maintenance, carte PCB9

Déposer la porte vitrée gauche, le couvercie de la face avant et la face arrière. Si nécessaire, enlever les II vis et sortir légèrement la carte PCB9 en la tirant.

# Position de maintenance, carte

Amener la carte PCB8 en position de maintenance (la carte PCB13 se trouve derrière).

Enlever 2 vis et sortir en tirant.

# Position de maintenance, carte PCB12 et PCB15

Identique à 🖬 carte PCB1.

#### Position de maintenance, carte PCB29

Identique à la carte PCB1.

#### INSULATION TEST

Each set must be insulation tested after having been dismantled. Make the test when the set has been reassembled and is ready to be returned to the customer.

Flashovers must not occur during the testing procedure!

Make the insulation test as follows: Short-circuit the two pins of the mains plug and connect them to one of the terminals of the insulation tester. Connect the other terminal of the insulation tester to the chassis pin of the headphone socket.

#### NOTEL

To avoid damaging the set it is essential that both terminals of the insulation tester have good contact.

Slowly turn the voltage control of the insulation tester until a voltage of 1.5-2 kV is obtained. Maintain that voltage for one second, then slowly turn it down again.

#### **ISOLATIONSPRÜFUNG**

Nach einer Zerlegung ist bei jedem Gerät eine Isolationsprüfung vorzunehmen. Die Prüfung wird dann ausgeführt, wenn das Gerät wieder vollständig zusammengebaut und zur Auslieferung an den Kunden bereit ist.

Überschläge dürfen während der Prüfung nicht vorkommen!

Die Isolationsprüfung in folgender Weise durchführen:
Die beiden Steckerstifte am Netzstecker kurzschließen und an eine der Anschlußklemmen des Isolations-prüfers anschließen. Die andere Anschlußklemme an den Massestift der Kopfhörerbuchse anschließen.

#### ACHTUNG!

Um Beschädigungen des Gerätes zu vermeiden, ist es wichtig, daß beide Anschlußklemmen des Isolations-prüfers einen sehr guten Kontakt haben.

Die Spannungsregelung des Isolationsprüfers langsam nach oben drehen, bis eine Spannung von

1,5-2 kV erreicht wird. Diese Enstellung 1 Sekund aufrechterhalten, und anschließend die Spannung wieder langsam nach unten drehen.

#### **TEST D'ISOLEMENT**

Il convient de soumettre l'appareil à un test d'isolement après l'avoir désassemblé. Ce test est effectué après avoir réassemblé l'appareil et avant de la remettre au client.

Aucun amorçage doit se produire lors du test!

Procéder au test d'isolement comme suit:

Court-circuiter les deux broches de la fiche secteur et les raccorder à une des bornes du testeur d'isolement. Raccorder le second terminal du testeur d'isolement à la broche de masse de la fiche femelle du casque.

#### ATTENTION!

Pour éviter d'endommager l'appareil, il est important que les deux bornes du testeur d'isolement possèdent un bon contact.

Tourner lentement la tension sur le testeur d'isolement jusqu'à arriver à 1,5-2 kV.

Maintenir cette tension pour 1 seconde, puis la diminuer lentement de nouveau.

# 06-96 Paste into Service Manual f. BeoSound Ouverture and BeoSound 4000 (3538837)

# Bang & Olufsen

## Door sensors

# **BeoSound Ouverture**

Type 2631, 2632, 2634, 2635, 2636, 2637, 2639, 2640

# BeoSound 4000


Type 2633, 2638

### **Door sensors**




CB 6, 8001753	R20			dΩ 1% 1/8W				
R receiver and door sensor, left	R67	5012067	29.40	2 1% 1/8W				
	C19	4000420	470p	F 5% 50V				
	P250	7220727	Plug	5 pole				
CB 16, 8001943	TR3	8320755	051	BC8478	TR26	8320755	051	BC847B
oor sensor, right	TR7	8320755		BC8478	TR32	8320755		BC847B
	TRII	8320755		BC8478	TR36-	8320755	051	BC847B
	TR16 TR21	8320755 8320755		BC8478 BC8478	TR37 TR47	8320811	051	BC8578
	R38	5012067	29.46	2 1% 1/8W				
	R53			0.14W				
	C2	4010316	100n	F 10% 25V	C23-	4000420	470p	F 5% 50V
	C4	W. J. C. St. 11		10% 50V	C24			
	C8-	4000420	470p	F 5% 50V	C27			10% 50V
	C9 C13-	4000420	470e	F 5% 50V	C30			10% 50V 20% 16V
	C14	4000420	4700	7 70 30 9	C49			5% 50V
	C18-	4000420	470p	F 5% 50V	C52			20% 50V
	C19				C57			F 10% 25V
	P1	7220725	Plug	3 pole				
	P2	7220728	100					
	P3	7220727	Plug	5 pole				
IST OF MECHANICAL PARTS	9001	3162519						
RONT	9019	3162319	Cove	r, right				
Parts not shown				, 16P3 - 6P2S0		d'a de		
				, 16P1 - Plug wit , 16P2 - Plug wit				
		2013190			i trousinitte	dioue		

#### DIAGRAM K IR RECEIVER & DOOR SENSOR



PCB 6, IR receiver and door sensor, left



PCB 16, Door sensor, right

